

**SONY®**

# Guide de l'utilisateur

Xperia™ L  
C2105/C2104

# Table des matières

<b>Xperia™ L Guide de l'utilisateur.....</b>	<b>6</b>
<b>Mise en route.....</b>	<b>7</b>
À propos de ce Guide de l'utilisateur.....	7
Qu'est-ce qu'Android™ ?.....	7
Présentation du téléphone.....	8
Assemblage.....	9
Allumer et éteindre l'appareil .....	10
Verrouillage de l'écran.....	10
Guide de configuration.....	10
Comptes et services.....	11
<b>Prise en main de votre appareil.....</b>	<b>12</b>
Utilisation des touches.....	12
Batterie.....	12
Utiliser l'écran tactile.....	15
Utilisez le verrouillage de l'écran.....	17
Écran d'accueil.....	17
Effectuer une capture d'écran.....	20
Accès et utilisation des applications.....	20
États et notifications.....	23
Menu Réglages.....	24
Saisie de texte.....	25
Personnalisation de votre appareil.....	30
Améliorer le son.....	32
Mémoire.....	33
Utiliser un casque .....	33
Réglages Internet et de la messagerie.....	34
Contrôler l'utilisation des données.....	35
Paramètres réseau mobile.....	36
<b>Google Play™.....</b>	<b>38</b>
Prise en main de Google Play™.....	38
Télécharger depuis Google Play™.....	38
Effacement des données d'une application.....	38
Autorisations.....	39
Installer des applications qui ne proviennent pas de Google Play™ .....	39
<b>Appel.....</b>	<b>40</b>
Appels d'urgence.....	40
Gestion des appels.....	40
Messagerie vocale.....	42

Appels multiples.....	42
Conférences.....	42
Paramètres d'appel.....	43
<b>Contacts .....</b>	<b>45</b>
Intégration de contacts dans votre appareil.....	45
Transférer des contacts vers votre nouvel appareil.....	45
Présentation de l'écran Contacts.....	47
Gérer vos contacts.....	47
Communiquer avec vos contacts.....	49
Partager vos contacts.....	49
Sauvegarde des contacts.....	50
<b>Messagerie.....</b>	<b>51</b>
Utiliser la messagerie texte et multimédia.....	51
Options de SMS et MMS.....	52
Messagerie instantanée et chat vidéo.....	53
<b>E-mail.....</b>	<b>54</b>
Premiers pas avec Email.....	54
Utilisation d'email.....	55
<b>WALKMAN (application) .....</b>	<b>59</b>
Transférer de la musique vers votre appareil .....	59
Écouter de la musique.....	59
Écran d'accueil de WALKMAN .....	60
Listes de lecture.....	62
Partager de la musique.....	62
Améliorer le son.....	63
Visualiseur .....	63
Service en ligne Music Unlimited.....	64
<b>Services de musique.....</b>	<b>65</b>
Technologie TrackID.....	65
Music Unlimited™.....	66
<b>Radio FM.....</b>	<b>67</b>
À propos de la radio FM.....	67
Utilisation de vos stations de radio favorites.....	68
Paramètres du son.....	68
Identifier des morceaux de musique avec TrackID™.....	69
<b>Appareil photo.....</b>	<b>70</b>
À propos de l'appareil photo.....	70
Utilisation de l'appareil photo.....	70
Détection de visages.....	71
Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants.....	72
Ajout de l'emplacement géographique sur les photos.....	72
Utilisation des paramètres d'appareil photo.....	72

Utilisation de la caméra.....	77
<b>Album.....</b>	<b>81</b>
Voir des photos et vidéos.....	81
Partager et gérer des photos et vidéos.....	82
Modifier des photos avec l'application de retouche photo.....	83
Albums photos.....	84
Affichage de vos photos sur une carte.....	85
<b>Vidéos.....</b>	<b>88</b>
Regarder des vidéos dans l'application Films.....	88
Transférer des vidéos sur votre appareil .....	89
Gérer du contenu vidéo.....	90
Service Video Unlimited.....	90
<b>Navigateur Web.....</b>	<b>92</b>
A propos du navigateur Web.....	92
<b>Connectivité.....</b>	<b>93</b>
Se connecter à des réseaux sans fil.....	93
Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™.....	96
NFC.....	99
Technologie sans fil Bluetooth™.....	101
Connexion de votre appareil à un ordinateur.....	103
Duplication d'écran.....	105
Scanner des codes-barres avec l'application NeoReader™.....	106
Smart Connect.....	106
<b>Synchroniser des données sur votre appareil.....</b>	<b>108</b>
À propos de la synchronisation des données sur votre appareil.....	108
Synchronisation avec les services Google™.....	108
Synchronisation de vos emails, calendrier et contacts d'entreprise..	108
Synchronisation avec Facebook™.....	109
<b>Cartes et emplacements.....</b>	<b>111</b>
Services et sources de localisation.....	111
Utilisation du GPS.....	111
Google Maps™.....	112
Obtenir des itinéraires.....	112
<b>Calendrier et réveil.....</b>	<b>114</b>
Calendrier.....	114
Réveil.....	114
<b>Support et maintenance.....</b>	<b>117</b>
Mettre à jour votre appareil.....	117
Sauvegarde et restauration (application).....	118
Réinitialiser votre appareil.....	120
Verrouillage et protection de votre appareil.....	120

Retrouver votre appareil.....	123
Application Assistance.....	123
Recycler votre appareil.....	123
<b>Référence.....</b>	<b>124</b>
Présentation des icônes de statut et de notification.....	124
Présentation des applications.....	125
<b>Informations importantes.....</b>	<b>127</b>
Brochure Informations importantes.....	127
Limitations apportées aux services et aux fonctions.....	127
Informations légales.....	127
<b>Index.....</b>	<b>128</b>

# Xperia™ L Guide de l'utilisateur



# Mise en route

## À propos de ce Guide de l'utilisateur

Il s'agit du Guide de l'utilisateur du **Xperia™ L** tournant sous **Android™ 4.2 (Jelly Bean)**. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel tourne votre appareil, vous pouvez vous en assurer dans le menu Réglages. Pour plus d'informations sur les mises à jour du logiciel, voir *Mettre à jour votre appareil*.

### Pour vérifier la version actuelle de votre appareil

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur **Réglages**.
- 2 Tapez sur **À propos du téléphone** > **Version d'Android**.


## Qu'est-ce qu'Android™ ?

Votre smartphone Xperia Sony fonctionne sur la plate-forme Android. Les téléphones Android peuvent effectuer un grand nombre de fonctions d'ordinateur et vous pouvez les personnaliser en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, ajouter et supprimer des applications ou améliorer leurs fonctionnalités. Sur Google Play™, vous pouvez télécharger toute une série d'applications et de jeux dont le catalogue ne cesse de s'agrandir. Vous pouvez également intégrer les applications de votre téléphone Android™ avec d'autres applications et des services en ligne que vous utilisez. Vous pouvez, par exemple, sauvegarder les contacts de votre téléphone, accéder de manière centralisée à vos différents comptes e-mail et à vos calendriers, suivre vos rendez-vous et intervenir sur des réseaux sociaux.


Les téléphones Android™ ne cessent d'évoluer. Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible et que celle-ci est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez mettre à jour votre téléphone afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et les dernières améliorations.

- 💡 Votre téléphone Android™ est préchargé avec des services Google™. Pour tirer le meilleur parti de ces services Google™, vous devez posséder un compte Google™ et vous y connecter lors de la première utilisation de votre téléphone. Par ailleurs, un grand nombre de fonctionnalités de l'Android™ nécessitent un accès à Internet.
- ! Les nouvelles versions de logiciels ne sont pas forcément compatibles avec tous les téléphones.

## Présentation du téléphone



- 1 Objectif de la caméra avant
- 2 Capteur de proximité/Capteur de luminosité ambiante
- 3 Écouteur
- 4 Touche marche/arrêt
- 5 Micro principal
- 6 LED de notification
- 7 Écran tactile



- 8 Micro secondaire
- 9 Objectif
- 10 Éclairage de l'appareil photo



- 11 Jack de l'oreillette
- 12 Port pour le chargeur/câble USB
- 13 Zone de détection NFC™
- 14 Haut-parleur
- 15 Orifice pour la courroie
- 16 Touche de l'appareil photo
- 17 Touche Volume/Zoom


## Assemblage

### Pour retirer la façade arrière



- Insérez l'ongle de votre pouce dans l'espace situé entre la façade arrière et l'un des côtés de votre appareil, puis soulevez la façade.

### Pour insérer la carte mémoire et la carte SIM



- Éteignez votre téléphone et retirez la façade arrière, puis insérez la carte mémoire et la carte SIM dans les emplacements conçus à cet effet.
- ! La carte mémoire n'est pas forcément incluse dans le produit sur tous les marchés.

### Pour fixer la façade arrière







- 1 Placez la façade arrière sur l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur les angles supérieurs pour les mettre en place.
- 2 Appuyez sur les côtés de la façade, du bas vers le haut. Vous entendrez un clic lorsque les clips situés à l'intérieur de la façade se mettront en place.


## Allumer et éteindre l'appareil

### Pour allumer l'appareil



- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
  - 2 Si votre écran s'éteint, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt  pour activer l'écran.
  - 3 Entrez le code PIN de votre carte SIM lorsqu'il vous est demandé, puis tapez sur .
  - 4 Pour déverrouiller l'écran, faites défiler en déplaçant votre doigt verticalement sur l'écran.
  - 5 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.
- 💡 Le PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement depuis le menu Réglages. Pour corriger une erreur commise en saisissant le PIN de votre carte SIM, tapez sur .

### Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez quelques secondes sur la touche  jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
  - 2 Dans le menu des options, tapez sur **Éteindre**.
  - 3 Tapez sur **OK**.
- ! L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

## Verrouillage de l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et laissé inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre appareil.

### Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

### Pour déverrouiller l'écran

- Placez un doigt sur l'écran et balayez vers le haut ou le bas.
- 💡 Il existe plusieurs moyens de déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, consultez la section *Régler le verrouillage de l'écran* à la page 121.

### Pour verrouiller l'écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

## Guide de configuration

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration s'ouvre pour vous fournir des explications sur les fonctions de base et vous permet d'en saisir les principaux réglages. C'est le moment idéal pour configurer votre appareil en fonction de vos besoins particuliers. Vous pourrez également accéder ultérieurement au guide de configuration dans le menu des paramètres de votre appareil.

## Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Guide de configuration**.

## Comptes et services

Depuis votre appareil, connectez-vous à vos comptes de services en ligne pour pouvoir accéder facilement à ces services alors que vous êtes en déplacement. Vous pouvez, par exemple, intégrer à votre annuaire téléphonique les contacts de votre compte Google™ pour tout avoir au même endroit. Depuis votre appareil, vous pouvez vous inscrire à de nouveaux services, tout comme vous le faites à partir d'un ordinateur.

### Compte Google™

Disposer d'un compte Google™ est essentiel pour pouvoir utiliser toute une gamme d'applications et de services avec votre appareil Android™. Vous avez besoin d'un compte Google™ pour, par exemple, utiliser **Gmail™** l'application sur votre téléphone, discuter avec des amis avec Hangouts™ et synchroniser le calendrier de votre téléphone avec Google Calendar™. Vous avez également besoin d'un compte Google™ pour télécharger des applications, des jeux, de la musique, des films et des livres depuis Google Play™.

### Compte Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronisez votre appareil avec votre compte professionnel Microsoft® Exchange ActiveSync®. Cela vous permet de toujours conserver avec vous vos emails, contacts et événements de votre agenda professionnel.

### Compte Facebook™

Facebook™ est un service de réseau social qui vous met en relation avec votre famille, vos amis et vos collègues du monde entier. Configurez Facebook sur votre appareil pour pouvoir rester en contact où que vous soyez.

# Prise en main de votre appareil

## Utilisation des touches



### Retour

- Revenez à l'écran précédent
- Pour refermer le pavé numérique virtuel, une boîte de dialogue, un menu d'options, le panneau des notifications ou une application



### Accueil

- Permet d'accéder à l'**Ecran d'Accueil**




### Tâche

- Tapez pour ouvrir une fenêtre affichant les applications que vous avez récemment utilisées et une barre de petites applications.


## Batterie

### Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez l'appareil, la batterie est partiellement chargée. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'icône de batterie  ne s'affiche lorsque vous branchez le câble du chargeur sur une source d'alimentation, un port USB, par exemple, ou un chargeur. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier. Le rechargement de l'appareil pendant une longue période de temps, toute la nuit, par exemple, n'endommagera pas la batterie ni l'appareil.

- ! La batterie commencera à se décharger peu après son chargement complet, puis elle se rechargera au bout d'un certain temps lorsque le chargeur sera connecté. Cela permet de prolonger sa durée de vie ; le niveau de chargement affiché peut être inférieur à 100 %.

## Pour recharger votre appareil



- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
  - 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
  - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre appareil, le symbole USB étant tourné vers le haut. Le voyant d'état de la batterie s'allume lorsque le chargement commence.
  - 4 Lorsque ce voyant est vert, l'appareil est complètement rechargé. Débranchez de votre appareil le câble USB en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas tordre le connecteur lorsque vous retirez le câble de l'appareil.
- ! Utilisez le chargeur et le câble USB fournis avec l'appareil pour garantir un rechargement plus rapide.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le voyant ne s'allume après que vous aurez branché le câble du chargeur sur une prise électrique.

## DEL d'état de la batterie

Vert	La batterie est chargée au maximum
Rouge clignotant	Le niveau d'alimentation de la batterie est faible
Orange	La batterie est en cours de chargement. Le niveau de chargement de la batterie se situe entre faible et plein

## Pour vérifier le niveau de la batterie

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État** > **Niveau de la batterie**.

## Optimisation des performances de la batterie

Les conseils qui suivent peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Rechargez fréquemment votre appareil. Cela n'affecte pas la durée de vie de votre batterie.
- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez économiser l'énergie de la batterie en désactivant toutes les connexions de données par les réseaux mobiles. Ce réglage n'empêche pas votre appareil d'émettre des données via d'autres réseaux sans fil.
- Désactivez les connexions Bluetooth® et Wi-Fi® lorsque vous n'en avez pas besoin. Pour les activer et les désactiver plus facilement à partir du panneau des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- Utilisez **Mode STAMINA** et **Mode Batterie faible** pour diminuer la consommation de la batterie. Vous pouvez sélectionner le mode d'économie d'énergie le mieux adapté à la manière dont vous utilisez votre appareil. Vous pouvez également personnaliser les réglages de chaque mode d'économie d'énergie.
- Activez le mode de synchronisation manuelle pour vos applications (pour la synchronisation de vos e-mails, de votre agenda et de vos contacts). Vous pouvez

utiliser la synchronisation automatique, mais cela augmente les intervalles de synchronisation.

- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie pour voir quelles applications consomment le plus d'énergie. La consommation d'énergie de la batterie est accrue lors de l'utilisation d'applications de diffusion telles que YouTube™. Certaines applications téléchargées depuis Google Play™ peuvent également consommer plus d'énergie.
- Refermez et quittez les applications que vous n'utilisez pas.
- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Éteignez votre appareil ou activez le **Mode avion** si vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un kit main libres d'origine Sony™ pour écouter de la musique. Les kits mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de l'appareil.
- Mettez votre appareil en veille le plus souvent possible. Par temps de veille, l'on entend les moments pendant lesquels l'appareil est connecté au réseau sans être en cours d'utilisation.
- Désactivez tous les fonds d'écran dynamiques.



### Pour accéder au menu d'utilisation de la batterie

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation** > **Utilisation de la batterie** pour savoir quelles applications installées consomment le plus de ressources de la batterie.

### Utiliser le mode STAMINA

Activez la fonction **Mode STAMINA** pour mettre en pause votre connexion **Wi-Fi®**, votre trafic de données et plusieurs applications fortes consommatrices d'énergie, lorsque votre écran est inactif. Lorsque le mode STAMINA est actif, vous pouvez continuer à recevoir des appels téléphoniques, des textos et des MMS. Vous pouvez également constituer une liste d'applications autorisées à continuer à s'exécuter lorsque votre écran est inactif. Dès que l'écran redevient actif, toutes les fonctionnalités mises en pause rentrent en service.


### Pour activer le mode STAMINA

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser vers la droite le curseur situé à côté de **Mode STAMINA**, puis tapez sur **Activer**.  apparaît dans la barre d'état lorsque le mode STAMINA est activé.

### Pour désactiver le mode STAMINA

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Tapez sur  en regard de **Mode STAMINA**.

### Pour modifier les réglages du mode STAMINA

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Pour ouvrir le menu des réglages, tapez sur **Mode STAMINA**.
- 4 Ajoutez ou supprimez des applications.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Estimer le temps de veille de votre appareil

Par temps de veille, l'on entend le temps pendant lequel la batterie peut durer lorsque l'appareil est connecté au réseau sans être en cours d'utilisation, par exemple, pour recevoir ou passer des appels téléphoniques. Le mode STAMINA, lorsqu'il est activé, évalue en permanence le temps de veille restant, lequel est variable selon la manière dont vous utilisez votre appareil. Le mode STAMINA est plus efficace (rallongement du temps de veille) si vous gardez verrouillé l'écran de votre appareil. Si vous verrouillez

rarement l'écran, vous ne constaterez guère d'améliorations dans les performances de la batterie.

- ! Lorsque vous utiliserez l'appareil pour la première fois, l'estimation du temps de veille ne sera pas forcément exacte car elle ne pourra s'appuyer sur un historique d'utilisations précédentes.


#### Pour voir le temps de veille estimé

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur > **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**.

### Utilisation du mode Batterie faible

Vous pouvez activer la fonction **Mode Batterie faible** pour économiser de l'énergie lorsque le niveau de la batterie est faible. Cette fonction vous aide à ajuster les réglages de la luminosité de l'écran, du trafic de données et du vibreur pour vous permettre de réduire la consommation de la batterie.

#### Pour activer le mode Batterie faible

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Faites glisser vers la droite le curseur situé à côté de **Mode Batterie faible**.

#### Pour désactiver le mode Batterie faible

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Tapez sur  en regard de **Mode Batterie faible**.

#### Pour modifier les réglages du mode Batterie faible

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Pour ouvrir le menu des réglages, tapez sur **Mode Batterie faible**.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur .

### Utiliser l'écran tactile

À l'achat, l'écran de votre appareil est recouvert d'un film plastique de protection. Vous devez enlever ce film pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque votre appareil est allumé et qu'il est resté inactif pendant un certain temps, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. Vous pouvez également définir des verrous personnalisés pour protéger votre abonnement et vous assurer que vous êtes le seul à pouvoir accéder à votre appareil.

- ! L'écran de votre appareil est en verre. Ne touchez pas l'écran si le verre est brisé ou fendu. N'essayez pas de réparer vous-même un écran abîmé. Le verre des écrans est sensible aux chutes et aux chocs mécaniques. En cas de négligence, les réparations ne sont pas prises en charge par le service de garantie Sony.

#### Pour ouvrir un élément ou le mettre en valeur

- Appuyez sur l'élément.

### Options de marquage



Case à cocher activée



Case à cocher désactivée



Activé


### Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Tapez sur la case à cocher ou sur le bouton radio situés en regard de l'option.

## Zoom

Les options de zoom disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

### Pour effectuer un zoom




- Placez simultanément deux doigts sur l'écran et rapprochez-les (pour effectuer un zoom arrière) ou écartez-les (pour effectuer un zoom avant).
- 💡 Lorsque vous utilisez deux doigts sur l'écran pour zoomer, il est seulement possible de zoomer si les deux doigts sont dans la zone de zoom. Si vous voulez par exemple effectuer un zoom sur une photo, assurez-vous que les deux doigts soient dans la zone du cadre de la photo.

## Défilement

Faites défiler en déplaçant votre doigt verticalement sur l'écran. Sur certaines pages web, vous pouvez aussi faire défiler horizontalement.

- ! Faire glisser ou effleurer n'activera rien sur l'écran.


### Pour faire défiler



- Faites glisser votre doigt ou effleurez l'écran dans la direction du défilement.
- 💡 Pour accélérer le défilement, effleurez l'écran avec votre doigt dans la direction souhaitée.



## Pour effleurer



- Pour faire défiler plus rapidement, effleurez avec votre doigt dans la direction où vous voulez vous diriger sur l'écran. Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou vous pouvez l'arrêter immédiatement en appuyant sur l'écran.

## Capteurs

Votre appareil est équipé de capteurs qui détectent la lumière et la proximité. Le capteur de lumière détecte le niveau de lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité de l'écran. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile pendant des appels vocaux lorsque votre oreille se rapproche de l'écran. Cela évite d'activer involontairement d'autres fonctions de l'appareil pendant un appel.

## Utilisez le verrouillage de l'écran

Sur l'écran verrouillé, vous pouvez continuer à écouter de la musique, à prendre des photos et à regarder des vidéos sans déverrouiller l'écran.

### Pour prendre une photo à partir de l'écran verrouillé






- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .
- 2 Pour activer les commandes de l'appareil photo, faites glisser  vers la gauche en traversant l'écran.
- 3 Tapez sur .

### Mettre un morceau de musique en pause quand l'écran est verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .
- 2 À l'affichage des commandes du lecteur de musique, tapez sur .

### Modifier la piste audio en cours de lecture depuis l'écran verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension .
- 2 À l'affichage du lecteur de musique, tapez sur  ou sur .

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est la passerelle vers les fonctions principales de votre périphérique. Vous pouvez personnaliser votre **Ecran d'Accueil** avec des widgets, des raccourcis, des dossiers, des fonds d'écran et d'autres éléments.

Comme l'**Ecran d'Accueil** s'étend au-delà de la largeur de l'écran physique, vous devez l'effleurer vers la droite ou vers la gauche pour visualiser le contenu de l'une des quatre extensions d'écran. ● ● ● ○ ● ● ● montre dans quelle partie de l'**Ecran**

**d'Accueil** vous vous trouvez. Vous pouvez définir un volet comme le volet principal de l'écran d'accueil, et ajouter ou supprimer des volets.



- ☛ Les éléments situés dans la barre en bas de votre écran sont toujours disponibles pour un accès rapide.

#### Pour aller à l'écran Accueil


- Appuyez sur .

#### Pour parcourir l'écran Accueil


- Effleurez vers la droite ou vers la gauche.

#### Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil




- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Ecran d'Accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet que vous voulez définir comme volet principal de l'écran d'accueil, puis tapez sur .

#### Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Ecran d'Accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les volets, puis tapez sur .

#### Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Ecran d'Accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis tapez sur .

## Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement depuis votre **Ecran d'Accueil**. Par exemple, le widget "WALKMAN" vous permet de démarrer directement l'écoute de la musique.

Certains widgets sont redimensionnables ; vous pouvez les agrandir pour visualiser plus de contenu ou au contraire les réduire pour gagner de la place sur votre **Ecran d'Accueil**.

### Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Ecran d'Accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis tapez sur **Widgets**.
- 2 Tapez sur le widget que vous voulez ajouter.

### Pour redimensionner un widget





- 1 Touchez un widget pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone se mette à vibrer, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget (cas, par exemple, du widget Calendrier), un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
- 2 Faites glisser les pointillés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou au contraire agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur l'**Ecran d'Accueil**.

## Réorganisation de votre écran d'accueil

Personnalisez l'apparence de votre écran d'accueil et modifiez les fonctionnalités accessibles à partir de celui-ci. Modifiez le fond d'écran, déplacez des éléments sur l'écran, créez des dossiers et ajoutez des raccourcis et des widgets.

## Options de personnalisation


Lorsque vous touchez pendant quelques secondes une zone vide de votre écran d'accueil, les options de personnalisation suivantes apparaissent :

-  Ajouter des widgets à votre écran d'accueil.
-  Ajouter des applications et des raccourcis.
-  Définir un fond d'écran pour votre écran d'accueil.
-  Définir un thème d'arrière-plan.

### Pour visualiser les options de personnalisation dans l'écran d'accueil

- Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Ecran d'Accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer et que les options de personnalisation apparaissent en bas de l'écran.


### Pour ajouter un raccourci à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Ecran d'Accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
  - 2 Tapez sur **Applis > Raccourcis**.
  - 3 Sélectionnez un raccourci.
-  Vous pouvez ajouter un raccourci d'application directement sur l'écran Applications en appuyant pendant quelques secondes sur cette application.

### Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

### Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez un élément pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément vers .

### Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez quelques secondes sur une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.
- 2 Entrez le nom du dossier et tapez sur **Terminé**.

### Pour ajouter des éléments à un dossier dans l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

### Pour renommer un dossier

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Touchez la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Saisissez le nouveau nom de dossier et tapez sur **Terminé**.

## Modification du fond de votre écran d'accueil

Adaptez le **Ecran d'Accueil** à votre propre style à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes.

### Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre **Ecran d'Accueil** jusqu'à ce que le périphérique vibre.
- 2 Tapez sur **Fonds écran** et sélectionnez une option.

### Pour ajouter un thème à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Ecran d'Accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
  - 2 Tapez sur **Thèmes**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

## Effectuer une capture d'écran

Vous pouvez prendre des photos de n'importe quel écran de votre appareil pour en faire une capture d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans l'Album.

### Pour effectuer une capture d'écran

- 1 Maintenez simultanément enfoncées la touche marche/arrêt et la touche de volume bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- 2 Pour visualiser la capture d'écran, faites glisser la barre d'état tout en bas.

## Accès et utilisation des applications

Ouvrez les applications à partir des raccourcis sur votre **Ecran d'Accueil** ou à partir de l'écran Applications.

### Écran des applications

L'écran des applications que vous ouvrez à partir de votre **Ecran d'Accueil** contient les applications pré-installées sur votre appareil et celles que vous téléchargez.

L'écran des applications s'étend au-delà de la largeur de l'écran classique, il est donc nécessaire d'effleurer vers la droite et vers la gauche pour visualiser la totalité du contenu.

## Pour ouvrir l'écran des applications



- Depuis votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .


## Pour parcourir l'écran Applications

- Dans l'écran Applications, effleurez vers la droite ou vers la gauche.

## Pour ouvrir le menu de l'écran des applications

- Une fois l'écran des applications ouvert, faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.

## Pour créer un raccourci pour une application sur l'écran d'accueil



- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Touchez l'icône d'une application pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran se mette à vibrer, puis faites glisser cette icône vers le haut de l'écran. La **Ecran d'Accueil** s'ouvre.
- 3 Faites glisser l'icône à l'emplacement souhaité sur le **Ecran d'Accueil**, puis relâchez la pression.

## Ouverture et fermeture des applications

### Pour ouvrir une application

- Depuis votre **Ecran d'Accueil** ou l'écran des applications, tapez sur l'application.

### Pour fermer une application

- Appuyez sur .
- 💡 Des applications sont interrompues lorsque vous appuyez sur  pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer à fonctionner dans l'arrière plan. Concernant l'application que vous avez fermée, la prochaine fois que vous l'ouvrirez, vous pourrez la reprendre là où vous l'avez arrêtée. N'oubliez pas que certaines applications peuvent occasionner des frais de connexion de données lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan (cas, par exemple, des services de réseaux sociaux).

## Fenêtre des applications utilisées récemment

Cette fenêtre permet de voir et d'ouvrir les applications utilisées récemment.

### Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur .


## Utilisation des petites applications

Dans la fenêtre des applications récemment utilisées, la barre des petites applications vous permet d'accéder rapidement à tout moment à plusieurs petites applications. Une petite application n'occupe qu'une partie infime de votre écran. Cela vous permet d'interagir en même temps et sur le même écran avec une petite application et une autre application.

### Pour ouvrir la barre Small Apps

- Appuyez sur .

### Pour ouvrir une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
  - 2 Tapez sur la petite application que vous voulez ouvrir.
- 💡 Vous pouvez ouvrir plusieurs petites applications en même temps.

### Pour refermer une petite application

- Tapez sur  dans la fenêtre de la petite application.

### Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez son angle supérieur gauche pendant quelques secondes, puis faites-la glisser à l'emplacement désiré.

### Pour mettre en réduction une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez-la pendant quelques secondes, puis faites-la glisser vers le bord droit ou vers le bord inférieur de l'écran.

### Pour réorganiser les petites applications dans la barre des petites applications

- Touchez longuement une petite application et faites-la glisser vers la position souhaitée.




### Pour retirer une petite application de la barre des petites applications

- Touchez longuement une petite application, puis faites-la glisser en dehors de la barre des petites applications.





### Pour restaurer une petite application que vous venez de supprimer

- 1 Ouvrez la barre des petites applications, puis tapez sur .
- 2 Touchez longuement la petite application que vous souhaitez restaurer, puis faites-la glisser vers la barre des petites applications.

### Pour télécharger une petite application

- 1 À partir de la barre des petites applications, appuyez sur , puis tapez sur  et sur .
- 2 Recherchez la petite application que vous souhaitez télécharger, puis suivez les instructions de télécharger et terminez l'installation.


### Pour ajouter un widget en tant que micro-appli

- 1 Pour faire apparaître la barre Small Apps, appuyez sur .
- 2 Tapez sur  >  > .
- 3 Sélectionnez un widget.
- 4 Le cas échéant, entrez le nom du widget, puis tapez sur **OK**.

## Menu d'application

Vous pouvez ouvrir un menu à tout moment lorsque vous utilisez une application. L'aspect du menu dépend de l'application que vous utilisez.

### Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

## Réorganiser votre écran Applications

Déplacez les applications sur l'écran Applications selon vos préférences.


### Pour organiser vos applications sur l'écran Application

- 1 Pour ouvrir l'écran Applications, faites glisser vers la droite le bord gauche de cet écran.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée sous **AFFICHER APPLICATIONS**.

### Pour déplacer une application sur l'écran des applications

- 1 Ouvrez le menu de l'écran Applications et vérifiez que **Tri personnalisé** est bien sélectionné sous **AFFICHER APPLICATIONS**.
- 2 Appuyez longuement sur l'application jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites-glisser l'application jusqu'à son nouvel emplacement.

### Pour désinstaller une application à partir de l'écran Application

- 1 Pour ouvrir le menu de l'écran des applications, faites glisser le bord gauche de l'écran des applications vers la droite.
- 2 Tapez sur **Désinstaller**. Toutes les applications pouvant être désinstallées sont indiquées par l'icône .
- 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **Désinstaller**.

## États et notifications

La barre d'état située en haut de votre écran indique ce qui se passe sur votre appareil. Sur la gauche, des notifications signalent de nouvelles activités ou des activités en cours d'exécution. Par exemple, les nouveaux messages et les notifications du calendrier sont affichés à cet endroit. Sur le côté droit se trouvent les indicateurs de l'intensité du signal, de l'état de la batterie et d'autres informations.



Le panneau de notification vous permet d'ajuster les réglages de base de votre appareil (par exemple Wi-Fi®, Bluetooth®, trafic de données ou son). Vous pouvez ouvrir le menu des réglages depuis le panneau des notifications pour modifier d'autres réglages.

### Vérification des notifications et des activités en cours

Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et obtenir plus d'informations. Vous pouvez, par exemple, utiliser le volet pour ouvrir un nouveau message ou afficher un événement du calendrier. Vous pouvez également ouvrir certaines applications qui s'exécutent en tâche de fond, comme le lecteur de musique par exemple.

### Pour ouvrir le volet de notification



- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

### Pour fermer le volet de notification



- Faites glisser l'onglet du volet de notification vers le haut.

### Pour ouvrir une application en cours d'exécution à partir du volet de notification

- Tapez sur l'icône de l'application en cours pour l'ouvrir.

### Faire disparaître une notification depuis le volet de notification

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.


### Pour effacer le panneau Notification

- Dans le panneau Notification, cliquez sur **Effacer**.


## Régler votre appareil depuis le panneau des notifications

Vous pouvez ouvrir le menu des réglages depuis le panneau des notifications pour ajuster les réglages de base de votre appareil. Vous pouvez, par exemple, activer le Wi-Fi®.


### Pour ouvrir le menu des réglages de l'appareil depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur .


### Pour régler le son depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .


### Pour commander la fonction Bluetooth® à partir du volet de notification

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur .

### Pour contrôler Wi-Fi® depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

### Pour activer ou désactiver le trafic de données depuis le panneau des notifications



- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

## Menu Réglages

Le menu Réglages vous permet d'afficher et de modifier les réglages de votre appareil.



### Pour accéder aux réglages de votre appareil

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Appuyez sur **Réglages**.
- 💡 Vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas de l'écran d'accueil et taper sur  pour accéder aux réglages de l'appareil.


## Saisie de texte

Pour entrer du texte contenant des lettres, des chiffres et d'autres caractères, vous avez le choix entre plusieurs claviers et plusieurs méthodes de saisie. Vous pouvez effectuer une saisie dans deux ou trois langues latines sans changer de type de clavier. Le clavier international Xperia™ détecte la langue et prédit les mots lorsque vous effectuez une saisie.

### Clavier virtuel

Tapez sur les touches du clavier virtuel QWERTY pour une saisie de texte simplifiée. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. Vous pouvez également ouvrir ce clavier en touchant un champ texte.

### Utiliser le clavier virtuel



- 1 Modifie la casse des caractères et active le verrouillage des majuscules. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.
- 2 Referme la vue du clavier virtuel. Remarque : cette icône n'apparaît pas en mode portrait.
- 3 Affiche les nombres et les symboles.
- 4 Personnalisez votre clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.
- 5 Permet de saisir un espace.
- 6 Permet de saisir un saut de ligne ou de confirmer une saisie de texte.
- 7 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.

! Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.


### Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

### Pour masquer le clavier virtuel

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, tapez sur .

### Pour personnaliser le clavier virtuel

- 1 Ouvrez le clavier virtuel, puis tapez sur .
  - 2 Conformez-vous aux instructions pour personnaliser votre clavier virtuel ; cochez la case **Touche Émoticône**.
- 💡 Si vous ne cochez pas la case **Touche Émoticône** lorsque vous personnalisez le clavier virtuel, l'icône d'émoticône n'apparaîtra pas.

### Pour utiliser le clavier virtuel en orientation paysage

- Lorsque vous saisissez du texte, tournez l'appareil latéralement.
- ! Pour que le clavier prenne en charge cette fonctionnalité, le mode paysage doit être pris en charge par l'application que vous utilisez et les réglages d'orientation de votre écran doivent être automatiques.

### Pour saisir du texte avec le clavier virtuel

- Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.



### Pour basculer entre les minuscules et les majuscules

- Avant de saisir une lettre, tapez sur  pour passer en lettres capitales , ou vice versa.

### Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur  ou  jusqu'à l'affichage de .

### Pour saisir des nombres ou des symboles

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Un clavier avec des nombres et des symboles s'affiche. Tapez sur  pour afficher plus d'options.

### Pour entrer les signes de ponctuation usuels

- 1 Lorsque vous avez fini d'entrer un mot, tapez sur la barre d'espace.
  - 2 Sélectionnez un signe de ponctuation dans la barre candidate. Le signe sélectionné est inséré avant l'espace.
- 💡 Pour entrer rapidement un point, tapez deux fois sur la barre d'espace lorsque vous avez fini d'entrer un mot.

### Pour supprimer des caractères

- Placez le curseur après le caractère que vous voulez supprimer puis tapez sur .

### Pour saisir un retour chariot

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  pour saisir un retour chariot.

### Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.

### Pour modifier du texte en orientation paysage

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré.
- 2 Sélectionnez le texte sur lequel vous voulez travailler, puis tapez sur **Modifier...** et sélectionnez une option.

### Pour modifier du texte en orientation portrait

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

### Barre d'application



- 1 Fermer la barre d'application
- 2 Sélectionner tout le texte
- 3 Couper le texte
- 4 Copier le texte
- 5 Coller le texte


!  s'affiche uniquement si vous avez stocké du texte dans le presse-papiers.

### Utiliser la fonction Glisser pour écrire pour écrire des mots



Vous pouvez entrer du texte en faisant glisser le doigt de lettre en lettre sur le clavier virtuel.

! **Glisser pour écrire** n'est disponible que lorsque vous utilisez le clavier virtuel.

### Pour entrer du texte à l'aide de la fonction Glisser pour écrire.

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre pour tracer le mot que vous souhaitez écrire.
- 2 Soulevez le doigt lorsque vous avez terminé de saisir un mot. Le téléphone suggère un mot d'après les lettres que vous avez tracées. Si nécessaire, sélectionnez le mot correct dans la barre candidate.
- 3 Pour afficher d'autres options, faites défiler vers la gauche ou la droite dans la barre candidate. Si vous ne parvenez pas à trouver le mot souhaité, tapez une fois sur  pour supprimer la totalité du mot, puis essayez à nouveau de trouver le mot ou tapez chacune des lettres pour entrer le mot.
- 4 Si le réglage Espacement automatique est activé, trouvez le mot suivant que vous voulez entrer. Sinon, tapez sur la barre d'espace, puis trouvez le mot suivant que voulez entrer.

### Pour modifier les réglages Glisser pour écrire

- 1 Lorsque le clavier virtuel est ouvert, appuyez sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier > Réglages pour la saisie de texte**.
- 3 Pour activer ou désactiver la fonction de saisie Gesture, cochez ou décochez la case **Glisser pour écrire**.

### Pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Le pavé alphanumérique virtuel du téléphone est similaire à un clavier téléphonique standard à 12 touches. Il offre des options de saisie de texte intuitive et multifrappe. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte du pavé alphanumérique virtuel à l'aide des réglages du clavier. Le pavé alphanumérique virtuel est uniquement disponible avec l'orientation portrait.

## Utilisation du pavé alphanumérique virtuel du téléphone



- 1 Sélectionnez une option de saisie de texte
- 2 Modifiez la casse des caractères et activez le verrouillage des majuscules
- 3 Affichez les nombres
- 4 Affichez les symboles et les émoticônes
- 5 Saisissez un espace
- 6 Faites un retour chariot ou confirmez la saisie de texte
- 7 Supprimez un caractère avant le curseur

! Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

### Pour ouvrir le Phonepad pour la première fois

- 1 Tapez sur un champ de saisie de texte, puis tapez sur 12!?
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Tapez sur **Aspect du clavier > Disposition du clavier**.
- 4 Sélectionnez le Phonepad.

💡 Le Phonepad ne peut être utilisé qu'en mode portrait.

### Pour saisir du texte avec le Phonepad

- Lorsque ✎ s'affiche sur le Phonepad, tapez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre de votre choix ne figure pas en premier sur la touche. Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur ▾ pour afficher d'autres suggestions de mots et sélectionner un mot dans la liste.
- Lorsque ✎ s'affiche dans le Phonepad, tapez sur la touche virtuelle correspondant au caractère que vous souhaitez saisir. Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Répétez ensuite cette opération pour chaque nouveau caractère à saisir.

### Pour saisir des nombres avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur 123. Un pavé alphanumérique virtuel avec des nombres s'affiche.

### Pour insérer des symboles et des émoticônes avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- 1 Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur &☺. Une grille de symboles et d'émoticônes s'affiche.
- 2 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher plus d'options. Tapez sur le symbole ou l'émoticône à sélectionner.

## Réglages du clavier et du pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Vous pouvez sélectionner des réglages tels que la langue d'écriture et la correction automatique pour le clavier virtuel et le pavé alphanumérique virtuel.


### Pour accéder aux réglages du clavier virtuel et du Phonepad

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur 12!/? ou sur 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Réglages du clavier**.

### Pour ajouter une langue de saisie pour la saisie de texte

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur 12!/? ou sur 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Tapez sur **Langues de saisie** et cochez les cases correspondantes.
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

### Pour sélectionner une configuration alternative de clavier

- ! Les configurations alternatives ne sont disponibles que pour les claviers virtuels, lorsque vous sélectionnez deux ou trois langues de rédaction. Il est possible qu'elles ne soient pas disponibles dans toutes les langues de rédaction.
- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur 12!/?.
  - 2 Tapez sur ✕, puis sur **Réglages du clavier**.
  - 3 Tapez sur **Langues de saisie**, puis sur .
  - 4 Sélectionnez une configuration alternative de clavier.
  - 5 Tapez sur **OK** pour confirmer.

## Réglages de la saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, vous avez accès au menu des réglages de saisie de texte, qui vous permet de définir des options de saisie intuitive et d'espaces automatiques. Vous pouvez, par exemple, décider du mode de correction des mots en cours de frappe.


### Pour modifier les réglages de saisie de texte

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur 12!/? ou sur 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis tapez sur **Réglages du clavier** > **Réglages pour la saisie de texte** et sélectionnez les options qui conviennent.




## Saisir du texte avec l'option de saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de saisir les mots. Il vous suffit de prononcer les mots que vous souhaitez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™, elle est actuellement disponible pour certaines langues et dans certaines régions seulement.

### Pour activer la saisie vocale

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur 12!/? ou sur 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Cochez la case **Touche saisie vocale Google**.
- 4 Appuyez sur ↵ pour enregistrer vos réglages. Une icône de micro  apparaît sur le clavier virtuel ou dans Phonepad.

### Saisir du texte avec la fonction de saisie vocale

- 1 Ouvrez le clavier virtuel ou le pavé alphanumérique virtuel.
- 2 Tapez sur . Lorsque  apparaît, parlez pour entrer le texte. Lorsque vous avez terminé, tapez à nouveau sur . Le texte suggéré apparaît.
- 3 Modifiez le texte manuellement si nécessaire.

## Personnalisation de votre appareil

Vous pouvez ajuster plusieurs réglages de votre appareil en fonction de vos propres besoins. Vous pouvez, par exemple, changer de langue, ajouter une sonnerie personnelle ou modifier la luminosité de l'écran.

### Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications, comme pour la lecture de la musique et des vidéos.

#### Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.




#### Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.





### Ajuster les réglages du son

Vous pouvez ajuster plusieurs réglages du son. Vous pouvez, par exemple, couper le son sur votre appareil pour éviter qu'il ne sonne lorsque vous êtes en réunion.

#### Pour régler l'appareil en mode vibreur

- Appuyez sur la touche de volume jusqu'à ce  apparaisse dans la barre d'état.
- Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche marche/arrêt , puis taper sur  dans le menu qui s'ouvre pour régler l'appareil en mode vibreur.

#### Pour mettre votre appareil en mode silencieux

- 1 Appuyez sur la touche de volume vers le bas jusqu'à ce que l'appareil vibre et que l'icône  apparaisse dans la barre d'état.
  - 2 Réappuyez sur la touche de volume vers le bas. L'icône  apparaît dans la barre d'état.
- Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche de mise sous tension , puis taper sur l'icône  dans le menu qui s'ouvre pour mettre votre appareil en mode silencieux.


#### Pour régler l'appareil en mode vibreur et sonnerie

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Vibreur en cas d'appel**.


### Date et heure

Vous pouvez changer la date et l'heure de votre appareil.


#### Pour régler la date manuellement

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Si elle est cochée, désélectionnez la case à cocher **Date/Heure automatique**.
- 4 Tapez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler la barre vers le haut ou vers le bas.
- 6 Tapez sur **OK**.

### Pour régler l'heure manuellement


- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Si elle est cochée, désélectionnez la case à cocher **Date/Heure automatique**.
- 4 Tapez sur **Définir l'heure**.
- 5 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'heure et la minute.
- 6 Le cas échéant, faites défiler vers le haut pour changer **am** en **pm**, ou inversement.
- 7 Tapez sur **OK**.

### Pour régler le fuseau horaire


- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Fuseau horaire automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

## Paramètres de la sonnerie

### Pour définir une sonnerie

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

### Pour activer les tonalités de touche


- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Activez les cases à cocher **Son touches clavier numérique** et **Sons des touches**.

### Pour sélectionner le son des notifications

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Son de notification par défaut**.
- 3 Sélectionnez le son qui doit signaler l'arrivée de notifications.
- 4 Tapez sur **Terminé**.


## Paramètres d'écran

### Régler la luminosité de l'écran




- 1 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur  > **Affichage** > **Luminosité**.
- 2 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- 3 Tapez sur **OK**.

-  Baissez le niveau de luminosité pour prolonger l'autonomie de la batterie.

### Pour activer la vibration au toucher de l'écran

- 1 étirez la barre d'état vers le bas, puis tapez sur  > **Son**.
- 2 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre désormais lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.




### Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
  - 3 Sélectionnez une option.
-  Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

## Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner la langue par défaut de votre appareil et en changer par la suite.

### Pour modifier la langue




- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Langue et saisie** > **Langue**.
  - 3 Sélectionnez une option.
  - 4 Tapez sur **OK**.
- ! Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.

## Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas perturber les équipements sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

-  Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

### Pour activer le mode Avion

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**
  - 3 Cochez la case **Mode avion**.
-  Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionner **Mode avion** dans le menu qui s'ouvre.


## Améliorer le son

Des fonctionnalités comme Clear Phase™ et la technologie xLOUD™ vous permettent d'améliorer le son produit par les haut-parleurs de votre appareil.

### Utiliser la technologie Clear Phase™

La technologie Clear Phase™ de Sony permet d'ajuster automatiquement la qualité sonore des haut-parleurs internes de l'appareil afin d'obtenir un son plus net et plus naturel.

### Pour améliorer la qualité sonore des haut-parleurs à l'aide de Clear Phase™


- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur > **Réglages** > **Son**.
  - 3 Cochez la case **Clear Phase™**.
- ! L'activation de Clear Phase™ n'a aucun effet sur les applications de communication vocale. Par exemple, la qualité sonore des appels vocaux n'est modifiée en rien.

### Utiliser la technologie xLOUD™

La technologie xLOUD™ de filtre audio, fournie par Sony, permet d'améliorer le volume des haut-parleurs sans sacrifier la qualité. Elle vous permet d'obtenir un son plus dynamique en écoutant vos chansons préférées.



### Pour améliorer la qualité sonore des haut-parleurs à l'aide de xLOUD™

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **> Réglages > Son**.
  - 3 Cochez la case **xLOUD™**.
- ! L'activation de xLOUD™ n'a aucun effet sur les applications de communication vocale. Par exemple, la qualité sonore des appels vocaux n'est modifiée en rien.

## Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu dans la mémoire interne de votre appareil et sur une carte mémoire.

### Carte mémoire


Pour stocker le contenu multimédia, votre appareil utilise une carte mémoire microSD™. Ce type de carte peut également servir de carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.

- ! Il est possible que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

### Retrait de la carte mémoire en toute sécurité

Vous pouvez à tout moment retirer en toute sécurité la carte mémoire de votre téléphone lorsque ce dernier est éteint. Pour pouvoir retirer la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé, vous devez commencer par démonter la carte mémoire avant de la retirer physiquement du téléphone. Cela empêchera d'endommager la carte mémoire ou de perdre des données stockées sur la carte.

### Pour démonter la carte mémoire

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Stockage > Démonter la carte SD**.

### Formatage de la carte mémoire

Vous pouvez formater la carte mémoire insérée dans l'appareil, par exemple pour libérer de la mémoire. Cela signifie que vous effacez toutes les données de la carte.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, voir le chapitre *Connexion de votre appareil à un ordinateur*, page 103.

## Utiliser un casque



- ! Pour des performances optimales, utilisez les accessoires fournis avec votre appareil ou, en tout cas, des accessoires compatibles.

### Utiliser un casque

- 1 Connectez le casque à votre appareil.
  - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
  - 3 Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si le casque n'est pas vendu avec le téléphone, vous pouvez en acheter un séparément.
- 💡 Si vous écoutez de la musique, la musique s'arrête lorsque vous répondez à un appel et elle reprend une fois ce dernier terminé.

## Réglages Internet et de la messagerie

Pour envoyer des textos et des MMS et pour accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion mobile de données et vos réglages doivent être corrects. Vous pouvez obtenir ces paramètres de plusieurs manières :

- Dans le cas de la plupart des réseaux et des opérateurs de téléphonie mobile, les réglages de messagerie et Internet sont préinstallés sur l'appareil. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des messages.
- Dans certains cas, vous avez la possibilité de télécharger les réglages de messagerie et Internet lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois. Vous pouvez aussi télécharger ultérieurement ces paramètres à partir du menu **Réglages**.
- Vous pouvez à tout moment ajouter et modifier manuellement des réglages Internet et réseau sur l'appareil. Contactez votre opérateur réseau pour en savoir plus sur vos réglages Internet et de messagerie.

### Pour télécharger des réglages Internet et de messagerie

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Réglages Internet**.
- 3 Tapez sur **Accepter**.

### Pour réinitialiser les réglages Internet par défaut

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
- 3 Tapez sur **⋮**.
- 4 Tapez sur **Rétablir par défaut**.

## Noms des points d'accès (APN)

Un nom de point d'accès ou APN sert à établir des connexions de données entre votre appareil et Internet. L'APN définit le type d'adresse IP à utiliser, les méthodes de sécurité à invoquer et les connexions fixes à utiliser. Vérifier l'APN est utile lorsqu'on ne peut pas accéder à Internet, que l'on n'a pas de connexion de données ou que l'on ne peut envoyer ou recevoir de MMS.

### Pour afficher l'APN actif

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur **⋮**.
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
  - 3 Appuyez sur **Noms des points d'accès**.
- ! Si vous avez plusieurs connexions disponibles, la connexion réseau active est indiquée par un bouton coché.

### Pour ajouter manuellement les réglages Internet

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
- 3 Tapez sur **⋮**.
- 4 Tapez sur **Nouvel APN**.
- 5 Tapez sur **Nom** et saisissez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
- 6 Tapez sur **APN** et saisissez le nom du point d'accès.
- 7 Saisissez toutes les autres informations demandées par votre opérateur réseau.
- 8 Tapez sur **⋮**, puis tapez sur **Enregistrer**.

## Contrôler l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi®. Vous pouvez également visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Vous pouvez définir des avertissements et des limites concernant l'utilisation des données par votre appareil afin d'éviter des frais supplémentaires.

- ! Ajuster l'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler cette utilisation, mais n'est pas une garantie absolue contre des frais supplémentaires.


### Pour accéder aux réglages de l'utilisation des données

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.


### Pour activer ou désactiver le trafic de données

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
  - 3 Pour activer ou désactiver le trafic de données, tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Trafic de données mobiles**.
- 💡 Vous pouvez également activer ou désactiver le trafic de données en cochant ou en désélectionnant la case **Trafic de données mobiles** sous **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.


### Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que le trafic de données est bien activé.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 3 Recherchez et tapez sur **Utilisation des données**.
- 4 Pour définir le niveau de l'avertissement, faites glisser la ligne vers la valeur désirée. Vous recevrez un avertissement lorsque la quantité du trafic de données approchera le niveau que vous avez défini.

### Pour définir une limite d'utilisation des données

- 1 Vérifiez que le trafic de données est bien activé.
  - 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
  - 3 Recherchez et tapez sur **Utilisation des données**.
  - 4 Cochez la case **Définir quota données mob.** si elle n'est pas déjà sélectionnée, puis tapez sur **OK**.
  - 5 Pour définir la limite d'utilisation des données, faites glisser la ligne correspondante vers la valeur désirée.
- ! Une fois que votre utilisation des données atteindra la limite fixée, le trafic de données sera automatiquement désactivé sur votre appareil.

### Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
  - 3 Tapez sur l'application souhaitée.
  - 4 Cochez la case **Limiter données en arrière-plan**.
  - 5 Pour accéder à des réglages plus spécifiques à l'application, tapez sur **Visualiser réglages appli** et procédez aux modifications nécessaires.
- ! Des réglages spécifiques ne sont pas forcément accessibles pour toutes les applications.
  - 💡 Les performances d'applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages de leur utilisation des données.


### Pour visualiser les données transférées via Wi-Fi®

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 3 Tapez sur , puis cochez la case **Afficher l'utilisation Wi-Fi** si celle-ci n'est pas marquée.
- 4 Tapez sur l'onglet **Wi-Fi**.


## Paramètres réseau mobile

Votre appareil bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles lorsque vous changez de zone. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile, WCDMA, par exemple, ou GSM.

### Pour sélectionner un mode réseau

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez un mode réseau.

### Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche** > **Manuel**.
- 4 Sélectionnez un réseau.

- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil n'en recherchera pas d'autres même si vous sortez hors de la portée de ce réseau.

### Pour activer la sélection automatique du réseau

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Fournisseurs de services**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche**.
- 4 Tapez sur **Automatique**.

## Désactiver l'ensemble du trafic de données

Vous pouvez désactiver toutes les connexions de données sur les réseaux mobiles avec votre appareil afin d'éviter des téléchargements et des synchronisations indésirables. Contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin d'informations détaillées concernant votre plan d'abonnement et sur les frais liés au trafic de données.

- 💡 Lorsque le trafic de données est désactivé, vous pouvez toujours utiliser les connexions Wi-Fi® et Bluetooth®. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des MMS.


### Pour désactiver l'ensemble du trafic de données

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Décochez la case **Trafic de données mobiles**.

## Itinérance données

Certains opérateurs réseau autorisent l'émission et la réception de données mobiles lorsque vous êtes hors de votre réseau domestique (itinérance). Il est recommandé de vérifier à l'avance les tarifs des transmissions de données.

### Pour activer l'itinérance de données

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur “  ”.
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
  - 3 Cochez la case **Itinérance des données**.
- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance des données lorsque les connexions de données ont été désactivées.

# Google Play™

## Prise en main de Google Play™

En ouvrant Google Play™, vous entrez dans tout un monde d'applications et de jeux. Vous pouvez parcourir ces applications et ces jeux par catégories. Vous pouvez également noter une application ou un jeu et envoyer des commentaires à son sujet.

Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Pour plus d'informations, consultez *Pour configurer sur votre appareil un compte Google™* à la page 55.

- ! Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions. Quand vous téléchargez du contenu sur votre appareil, le volume de données transférées peut vous être facturé. Contactez votre opérateur pour plus d'informations sur votre abonnement et sur les frais concernant le trafic de données.

### Pour ouvrir Google Play™

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Play Store**.

## Télécharger depuis Google Play™

Vous pouvez télécharger une grande variété d'applications depuis Google Play™, y compris des applications gratuites.

### Avant de télécharger des applications

Avant de commencer à télécharger des applications depuis Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet.

N'oubliez pas non plus que votre opérateur peut vous facturer des frais de trafic de données lorsque vous téléchargez un contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

### Pour télécharger une application gratuite

- 1 Dans Google Play™, trouvez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.


### Pour télécharger une application payante

- 1 Dans Google Play™, sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et laissez-vous guider par les instructions pour terminer l'achat.

## Effacement des données d'une application


Il se peut que vous deviez effacer les données d'une application. Cela peut s'avérer nécessaire lorsque la mémoire de l'application est saturée, par exemple, ou lorsque vous souhaitez effacer des scores élevés pour un jeu. Vous souhaitez peut-être aussi effacer des emails entrants, des SMS et des MMS dans certaines applications.

### Pour effacer le cache d'une application

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application dont vous souhaitez effacer le cache.
- 5 Appuyez sur **Effacer le cache**.

- ! Il n'est pas possible d'effacer le cache de certaines applications.

### Pour supprimer une application installée

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages**.
  - 3 Appuyez sur **Applications**.
  - 4 Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
  - 5 Appuyez sur **Désinstaller**.
- ! Certaines applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

## Autorisations

Certaines applications pourront avoir besoin d'accéder à des données, des réglages et diverses fonctionnalités de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. Si c'est le cas, elles auront besoin que vous leur accordiez les autorisations en conséquence. Une application de navigation, par exemple, a besoin d'autorisations pour envoyer et recevoir du trafic de données et accéder à votre emplacement.

Certaines applications peuvent abuser de leurs autorisations en volant ou en supprimant des données, voire en communiquant votre emplacement. Veillez donc à n'installer et à n'accorder d'autorisations qu'à des applications fiables.

### Pour afficher les autorisations d'une application


- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application de votre choix.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les détails importants sous **Autorisations**.

## Installer des applications qui ne proviennent pas de Google Play™

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Par défaut, votre appareil est configuré pour bloquer ce type d'installations. Cependant, vous pouvez modifier ce réglage et autoriser les installations issues de sources inconnues.

- ! Sony ne garantit pas les performances des applications ou des contenus proposés par des tiers, qui sont transférés sur votre appareil par téléchargement ou à l'aide d'autres interfaces. De la même façon, Sony n'est pas responsable des dommages ou des baisse de performances de votre téléphone imputables au transfert de contenus tiers. Utilisez uniquement des contenus issus de sources fiables. Contactez le fournisseur de contenus pour toute question à ce sujet.

### Autoriser l'installation d'applications non issues de Google Play™



- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité**.
- 3 Cochez la case **Sources inconnues**.
- 4 Tapez sur **OK**.

# Appel

## Appels d'urgence


Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux comme le 112 ou le 911. Vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

### Pour émettre un appel d'urgence

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

💡 Vous pouvez émettre des appels d'urgence lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée et lorsque les appels sortants sont interdits.

### Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

- 1 Tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .



## Gestion des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro enregistré dans votre liste de contacts ou taper sur le numéro de téléphone dans le journal des appels. Vous pouvez également utiliser la numérotation intelligente pour trouver rapidement des numéros dans la liste de vos contacts et dans vos journaux d'appels.


Lorsque vous passez un appel, le micro principal de votre appareil fonctionne avec le second micro pour éliminer le bruit et les bruits d'ambiance.

! Ne couvrez pas le second micro pendant l'appel.

### Pour émettre un appel avec la numérotation

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

### Pour passer un appel à l'aide de la numérotation intelligente

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Utilisez le clavier numérique pour entrer des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 4 Tapez sur le contact que vous voulez appeler.

### Pour terminer un appel


- Tapez sur .

### Pour émettre un appel international

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Appuyez longuement sur 0 jusqu'à l'affichage du signe « + ».
- 4 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis tapez sur **Appel**.



## Pour répondre à un appel



- Faites glisser  vers la droite à travers l'écran.

## Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.

## Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur .

## Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

## Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Tapez sur .

## Pour couper le micro durant un appel

- Tapez sur .

## Pour activer l'écran pendant un appel

- Appuyez brièvement sur .

## Pour saisir des chiffres pendant un appel

- Pendant l'appel, tapez sur . Un pavé numérique s'affiche.
- Tapez sur les numéros que vous souhaitez saisir.

## Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.


## Appels récents

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les appels en absence , reçus  et passés .

## Pour afficher vos appels en absence


- Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- Tapez sur **Appel manqué**.

## Pour appeler un numéro à partir de votre journal des appels

- Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- Pour appeler directement un numéro, tapez le numéro. Pour modifier un numéro avant d'appeler, appuyez longuement dessus, puis tapez sur **Modifier numéro avant l'appel**.

- ! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur  > **Rappeler**.

## Pour ajouter un numéro du journal des appels dans vos contacts

- Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- Tapez sur le contact souhaité ou sur **Créer un nouveau contact**.
- Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

## Messagerie vocale

Si votre abonnement inclue un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à leur appel. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, obtenez le numéro auprès de votre fournisseur de services et saisissez-le manuellement.

### Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Messagerie vocale** > **Paramètres de messagerie vocale** > **N° messagerie vocale**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

### Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

## Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.

### Pour activer ou désactiver les appels en attente

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages**.
- 3 Pour activer ou désactiver les appels en attente, tapez sur **Appel en attente**.

### Pour répondre à un deuxième appel et mettre l'appel en cours en attente

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur .

### Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur . Le premier appel est mis en attente.

### Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, tapez sur **Basculer vers cet appel**.




### Pour terminer l'appel en cours et revenir au premier appel en attente

- Tapez sur **Fin d'appel**.

## Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

### Pour appeler en mode conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Composez le numéro du deuxième participant et tapez sur . Après la réponse du deuxième participant, le premier participant est mis en attente.
- 3 Tapez sur  pour ajouter le second participant à la conférence.
- 4 Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 3.

### Pour entretenir une conversation privée avec un participant à la conférence

- 1 Pendant une conférence, tapez sur **{0} participants**.
- 2 Tapez sur le numéro du participant avec qui vous voulez vous entretenir en privé.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence, tapez sur ➤.

### Pour libérer un participant d'une conférence

- 1 Lors d'une conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants à la conférence.
- 2 Tapez sur 🚫 à côté de chaque nom de participant à libérer.

### Pour terminer une conférence

- Pendant l'appel, tapez sur 🚫.

## Paramètres d'appel

### Interdiction d'appels

Vous pouvez interdire l'ensemble ou certaines des catégories d'appels entrants et sortants. Lors de la première utilisation de l'interdiction d'appels, vous devez saisir votre code PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel), puis un nouveau mot de passe pour activer la fonction correspondante.

#### Pour interdire les appels entrants et sortants

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages > Réglages d'appel > Blocage d'appels**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le mot de passe et tapez sur **Activer**.

### Messages prédéfinis de refus d'appels

Vous pouvez refuser des appels à l'aide d'un message prédéfini. Lorsqu'un appel est refusé de la sorte, le message de refus est automatiquement envoyé à l'appelant et enregistré sur votre appareil.

Six messages sont prédéfinis sur l'appareil. Vous avez le choix entre ces six messages, que vous pouvez également modifier si nécessaire.

#### Pour refuser un appel à l'aide d'un message prédéfini

- Faites glisser **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

#### Pour refuser un second appel à l'aide d'un message prédéfini

- Lorsque, pendant un appel, vous entendez une série de bips, faites glisser **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

#### Pour modifier le message servant à refuser un appel

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages > Réglages d'appel > Refuser l'appel avec message**.
- 3 Tapez sur le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple, vers un autre numéro de téléphone ou vers un service de réponse téléphonique.

#### Pour transférer des appels

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur ☰.
- 2 Tapez sur **Réglages > Réglages d'appel > Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis tapez sur **Activer**.


### Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiver**.

### Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

### Pour afficher ou pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages** > **Présentation du numéro**.

### Numérotation fixe

Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants.

### Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Numéros de contact fixes**.
- 3 Tapez sur **Activer numérotation fixe** ou sur **Désactiver numérotation fixe**.
- 4 Saisissez votre code PIN2 et tapez sur **OK**.

### Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Numéros de contact fixes** > **Numéros de contact fixes**.

# Contacts

## Intégration de contacts dans votre appareil

L'application Contacts permet de stocker et gérer de manière centralisée tous les numéros, adresses e-mail et autres informations de vos contacts.

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts sur votre appareil et les synchroniser avec ceux qui ont été enregistrés dans votre compte Google™, dans votre compte Microsoft® Exchange ActiveSync® ou dans d'autres comptes qui permettent la synchronisation. L'application Contacts crée automatiquement de nouvelles entrées et vous aide également à faire correspondre les données (adresses e-mail, par exemple) avec des entrées existantes.

## Transférer des contacts vers votre nouvel appareil

Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Sélectionnez la méthode de transfert qui correspond le mieux à votre cas.

### Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur

Xperia™ Transfer et Contacts Setup sont des applications au sein de PC Companion et de Sony™ Bridge for Mac, qui vous aident à collecter des contacts à partir de votre ancien appareil et à les transférer vers votre nouvel appareil. Ces applications sont compatibles avec plusieurs marques d'appareils, dont iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola et Nokia.

Ce dont vous avez besoin :

- Un ordinateur connecté à Internet.
- Un câble USB pour votre ancien appareil.
- Un câble USB pour votre nouvel appareil Android™.
- Votre ancien appareil.
- Votre nouvel appareil Android™.

### Utilisation du programme PC Companion pour transférer les contacts

Si vous transférez des contacts en utilisant un ordinateur, utilisez le programme PC Companion. Il est gratuit et les fichiers d'installation sont déjà présents sur votre nouvel appareil. PC Companion vous offre également toute une série d'autres fonctions, comme, par exemple, une aide pour la mise à jour du logiciel de l'appareil.

#### Pour installer PC Companion

- 1 **Nouvel appareil** : Allumez votre nouvel appareil Android™ et connectez-le à un PC à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Nouvel appareil** : Tapez sur **Installer** pour installer PC Companion sur le PC.
- 3 **Ordinateur** : Si une fenêtre apparaît pour vous avertir que des logiciels PC sont disponibles, sélectionnez *Exécuter Startme.exe*.
- 4 **Ordinateur** : Cliquez sur *Installer* pour démarrer l'installation et laissez-vous guider par les instructions pour terminer l'installation.

#### Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de PC Companion

- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre ordinateur.
- 2 Ouvrez PC Companion sur le PC, puis cliquez sur *Xperia™ Transfer* (Transfert Xperia™) ou *Contacts Setup* (Configurer les contacts) et conformez-vous aux instructions pour transférer vos contacts.





### Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur Apple® Mac®

Pour des instructions détaillées sur l'utilisation d'un ordinateur Apple Mac afin de transférer des contacts de votre ancien téléphone, allez sur *Transfer your contacts*.

## Transférer des contacts à l'aide de comptes de synchronisation




Votre appareil fonctionne avec les comptes de synchronisation en ligne les plus répandus, comme Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Si vous avez synchronisé les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne, vous pourrez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte. Pour plus d'informations sur la synchronisation, voir *Synchronisation de vos emails, calendrier et contacts d'entreprise*, page 108.

### Pour synchroniser vos contacts avec votre nouvel appareil à l'aide d'un compte de synchronisation

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
  - 2 Tapez sur , puis sur **Réglages** > **Comptes et synchronisation**.
  - 3 Sélectionnez le compte avec lequel vous souhaitez synchroniser vos contacts, puis tapez sur  > **Synchroniser maintenant**.
- ! Vous devez être connecté au compte de synchronisation approprié pour pouvoir synchroniser vos contacts avec ce compte.

## Transférer des contacts à partir d'une carte SIM

### Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer des contacts** > **Carte SIM**.
- 3 Si vous avez installé un compte de synchronisation, vous pouvez choisir d'ajouter les contacts de la carte SIM à ce compte. Ou vous pouvez choisir de n'utiliser que les contacts présents sur l'appareil. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Pour importer un contact individuellement, trouvez puis tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, tapez sur **Tout importer**.

## Transférer des contacts à partir d'une carte mémoire

### Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis sur **Importer des contacts** > **Carte SD**.
- 3 Sélectionnez l'endroit où stocker vos contacts.
- 4 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer.

## Recevoir des contacts d'autres appareils


### Pour recevoir des données de contacts envoyées via la technologie Bluetooth™

- 1 La fonction Bluetooth™ doit être activée sur votre appareil et ce dernier doit être visible. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de données depuis l'autre appareil.
- 2 Lorsqu'il vous est demandé de confirmer si vous souhaitez recevoir le fichier, tapez sur **Accepter**.
- 3 Faites glisser vers le bas le panneau des notifications et tapez sur le fichier que vous avez reçu pour importer les données du contact.

### Pour recevoir des contacts envoyés via un service de messagerie

- 1 Lorsque vous recevez un nouveau message texte, message multimédia ou message email, ouvrez le message.
- 2 Les données de contact reçues apparaissent en tant que pièce jointe vCard. Tapez ou touchez longuement le fichier vCard pour ouvrir un menu de manière à pouvoir enregistrer les données de contact.

## Présentation de l'écran Contacts



- 1 Onglets des raccourcis
- 2 Touchez un contact pour en afficher les détails
- 3 Parcourir les contacts par ordre alphabétique
- 4 Touchez la miniature d'un contact pour accéder au menu Contact Rapide
- 5 Rechercher des contacts
- 6 Créer un contact.
- 7 Ouvrir d'autres options

## Gérer vos contacts

La création, la modification et la synchronisation de vos contacts est une procédure assez simple. Vous pouvez sélectionner les contacts enregistrés dans différents comptes et vous pouvez gérer leur affichage sur l'appareil.

Si vous synchronisez vos contacts avec plusieurs comptes, vous pouvez les fusionner sur votre appareil pour éviter les doublons.

- ! Certains services de synchronisation, certains réseaux sociaux par exemple, ne permettent pas de modifier le détail des contacts.




### Pour afficher vos contacts

- Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur . Vos contacts sont répertoriés ici.




### Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtrer**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, marquez et démarquez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste. Vous pouvez taper sur le compte pour étendre la liste d'options. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.





### Pour ajouter un contact

- 1 Depuis votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter ce contact, ou tapez sur **Contact local** si vous désirez conserver les informations du contact sur votre appareil.
- 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
- 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

### Pour modifier un contact





- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Modifiez les informations souhaitées. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.

### Pour attribuer une image à un contact




- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur  et sélectionnez la méthode d'ajout d'image de contact désirée.
- 4 Lorsque vous avez ajouté l'image, tapez sur **Terminé**.

💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**.

### Pour supprimer des contacts

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez de manière prolongée le contact que vous voulez supprimer. Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur , puis tapez sur **Sélectionner plusieurs**.
- 3 Tapez sur la flèche orientée vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 4 Tapez sur , puis sur **OK**.




### Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**, puis sur .
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.


## Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

### Pour lier des contacts

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
- 4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre les informations au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact, et le premier contact n'est plus affiché dans la liste des contacts.

### Pour séparer des contacts liés




- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact lié que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Appuyez sur **Délier contact**.
- 4 Appuyez sur **OK**.



## Favoris

Vous pouvez marquer des contacts comme favoris afin que vous puissiez y accéder rapidement à partir de l'application Contacts.

### Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Depuis l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
- 3 Tapez sur .


### Pour afficher vos contacts favoris

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur .

## Groupes




Vous pouvez affecter des contacts à des groupes pour accéder plus rapidement à ces contacts dans l'application Contacts.

### Pour affecter un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous voulez affecter à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur la barre située directement sous **Rattacher au groupe**.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact, puis tapez sur **Terminé**.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Communiquer avec vos contacts

### Pour rechercher un contact

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur  et entrez les première lettres du nom du contact dans le champ **Recherche contacts**. Tous les contacts dont le nom commence par ces lettres s'affichent.


## Le menu Contact rapide

Tapez sur la miniature d'un contact pour afficher les options de communication rapide du contact. Vous avez alors le choix entre plusieurs options : Appeler le contact, Envoyer un SMS ou MMS et Démarrer une discussion via l'application Hangouts™.


- !
- Pour qu'une application apparaisse en tant qu'option dans le menu Contact rapide, vous aurez peut-être besoin de la configurer sur votre appareil et de vous identifier dans cette application. Par exemple, vous devrez démarrer l'application Gmail™ et y saisir vos identifiants de connexion avant de pouvoir utiliser Gmail™ dans le menu Contact rapide.

## Partager vos contacts





### Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact > OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

### Pour envoyer un contact

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact > OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

### Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélectionner plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert et laissez-vous guider par les instructions qui s'afficheront.


## Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire, une carte SIM et un outil de synchronisation en ligne tel que Microsoft® Exchange ActiveSync® pour sauvegarder les contacts.

### Exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Exporter les contacts** > **Carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

### Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur .
  - 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Exporter les contacts** > **Carte SIM**.
  - 3 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez exporter tous les contacts.
  - 4 Tapez sur **Exporter**.
  - 5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous voulez ajouter les contacts aux contacts existants sur votre carte SIM, ou sur **Remplacer ts les contacts** si vous voulez remplacer les contacts existants sur votre carte SIM.
- ! Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.


# Messagerie

## Utiliser la messagerie texte et multimédia




Vous pouvez envoyer et recevoir des textos à partir de votre téléphone en utilisant le service SMS (Short Message Service). Si votre abonnement inclut des MMS (Multimedia Messaging Service), vous pouvez également envoyer et recevoir des messages qui contiennent des fichiers multimédias, par exemple des images et des vidéos. Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans un SMS dépend de l'opérateur et de la langue que vous utilisez. Si vous dépassez la limite de caractères, tous vos messages seront reliés et envoyés comme un seul message. Vous êtes facturé pour chaque SMS que vous envoyez. Lorsque vous visualisez vos messages, ils apparaissent comme des conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés.

- ! Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur l'appareil. Voir *Réglages Internet et de la messagerie*.


### Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
  - 2 Appuyez sur .
  - 3 Tapez sur , puis sélectionnez les destinataires dans la liste Contacts. Si un destinataire ne figure pas dans les contacts, entrez manuellement son numéro, puis tapez sur .
  - 4 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
  - 5 Tapez sur **Écrire un message** puis saisissez le texte de votre message.
  - 6 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur  et sélectionnez une option.
  - 7 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoyer**.
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation sera marquée avec le mot **Brouillon** :





### Pour lire un message reçu

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
  - 2 Tapez sur la conversation désirée.
  - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 💡 Vous pouvez également ouvrir des messages dans la barre d'état lorsque  s'y affiche. Il vous suffit de faire glisser la barre vers le bas et de taper sur le message.

### Pour répondre à un message

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur **Envoyer**.


### Pour faire suivre un message

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
  - 2 Tapez sur la conversation contenant le message à transférer.
  - 3 Touchez de manière prolongée le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
  - 4 Tapez sur , puis sélectionnez un destinataire dans la liste Contacts. Si le destinataire ne figure pas dans les contacts, entrez manuellement son numéro, puis tapez sur .
  - 5 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
  - 6 Si nécessaire, modifiez le message, puis tapez sur **Envoyer**.
- 💡 En 4, vous pouvez également taper sur **À** et entrer manuellement le numéro du destinataire.




### Pour supprimer un message

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à supprimer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer puis tapez sur **Supprimer le message** > **Supprimer**.



### Pour supprimer des conversations

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer conversations**.
- 3 Cochez les cases des conversations que vous voulez supprimer, puis tapez sur  > **Supprimer**.



### Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom ou le numéro du destinataire en haut de l'écran, puis sélectionnez le nom ou le numéro dans la liste qui s'affiche.
- 4 Si le destinataire est enregistré dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous désirez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

### Pour enregistrer un fichier contenu dans un message

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Touchez longuement le fichier à sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

### Pour marquer un message avec un astérisque

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Dans le message que vous voulez marquer d'un astérisque, tapez sur ★.
- 4 Pour supprimer l'astérisque d'un message, tapez sur ★.

### Pour afficher des messages marqués d'un astérisque

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Messages favoris**.
- 3 Tous les messages marqués d'un astérisque apparaissent dans une liste.

### Pour rechercher des messages



- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Rechercher**.
- 3 Entrez vos mots clés, puis tapez sur la touche de confirmation.

## Options de SMS et MMS




### Pour modifier les paramètres de notification des messages

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Pour définir le son des notifications, tapez sur **Tonalité notification** et sélectionnez une option.
- 4 Pour les autres paramètres de notification, cochez ou désélectionnez les cases correspondantes.

### Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Rapport de remise** pour activer ou désactiver les rapports de remise.

### Pour afficher des messages enregistrés sur la carte SIM

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Messages SIM**.

## Messagerie instantanée et chat vidéo

Vous pouvez utiliser l'application de messagerie instantanée et de chat vidéo Hangouts™ de votre téléphone pour discuter avec des amis qui utilisent également cette application sur des ordinateurs, des appareils Android™ et d'autres dispositifs. Vous pouvez transformer une conversation en vidéoconférence avec plusieurs amis, leur envoyer des messages même lorsqu'ils ne sont pas en ligne ou encore voir et partager facilement des photos.

- ! La fonction d'appel vidéo ne fonctionne que sur les appareils dotés d'un appareil photo secondaire.

### Pour utiliser l'application Hangouts™

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Hangouts**.


# E-mail

## Premiers pas avec Email



L'application Email vous permet de gérer simultanément plusieurs comptes email, y compris les comptes Microsoft Exchange Active Sync de votre société. Les emails que vous recevez dans votre compte Gmail™ sont accessibles sur votre appareil depuis les applications Email et Gmail™.

## Utilisation des comptes email


### Pour configurer un compte email sur votre appareil

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Email**.
  - 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- 💡 Pour certains services de messagerie, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte e-mail.



### Pour définir un compte e-mail comme compte par défaut

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Email**.
  - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
  - 4 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser comme compte par défaut pour la rédaction et l'envoi d'e-mails.
  - 5 Cochez la case **Compte par défaut**. La boîte de réception du compte par défaut apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application de messagerie.
- 💡 Si vous n'avez qu'un seul compte e-mail, ce compte est automatiquement le compte par défaut.

### Pour ajouter un compte email sur votre appareil

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur ▼ en haut de l'écran, puis tapez sur **Ajouter un compte**.
- 4 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsque vous y serez invité, entrez le nom de votre compte email, de manière à pouvoir l'identifier facilement. Ce nom sera indiqué dans les emails que vous enverrez à partir de ce compte.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

### Pour supprimer un compte email de votre appareil

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.


## Gmail™ et autres services Google™

Si vous possédez un compte Google™, l'application Gmail™ de votre appareil vous permet de lire, d'écrire ou d'organiser les messages emails. Une fois que vous aurez configuré votre compte Google™ sur votre appareil, vous pourrez également discuter

avec des amis avec Google Talk™, synchroniser votre calendrier avec Google Calendar™ et télécharger des applications et des jeux depuis Google Play™.

- ! Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ni par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

### Pour configurer sur votre appareil un compte Google™









- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Google**.
  - 3 Laissez-vous guider par les instructions pour créer un compte Google™ ou identifiez-vous si vous disposez déjà d'un compte.
- 💡 Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ à partir de l'Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Ou vous rendre sur [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) et créer un compte en ligne.

### Pour ouvrir l'application Gmail™



- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Gmail**.

## Utilisation d'email



### Pour créer et envoyer un e-mail

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Email**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur ▼ en haut de l'écran et sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez envoyer le message, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **A** et commencez à saisir l'adresse du destinataire. Des correspondances sont affichées dans une liste dynamique. Tapez sur l'adresse qui correspond ou continuez de taper l'adresse e-mail complète. Pour ajouter d'autres destinataires, entrez une virgule ou un point-virgule et commencez à taper un autre nom. Pour supprimer un destinataire, tapez sur .
- 4 Pour sélectionner une adresse e-mail enregistrée dans vos contacts, tapez sur , puis repérez et cochez la case située en regard du nom de ce destinataire. Pour ajouter plusieurs destinataires, cochez leurs cases. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- 5 Tapez sur **Objet** puis saisissez le sujet de l'e-mail.
- 6 Pour attacher un fichier, tapez sur . Sélectionnez le type de fichier, puis tapez sur le fichier que vous souhaitez attacher depuis la liste qui apparaît.
- 7 Dans la zone de texte, saisissez le texte de votre message.
- 8 Pour définir un niveau de priorité, appuyez sur , puis tapez sur **Régler priorité** et sélectionnez une option.
- 9 Pour ajouter des champs Cc/Cci, appuyez sur , puis tapez **Afficher Cc/Cci**.
- 10 Pour envoyer l'e-mail, tapez sur .



### Pour recevoir des emails

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Email**.
  - 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur ▼ en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour consulter tous vos comptes email à la fois, tapez sur **Vue combinée**.
  - 4 Pour télécharger les nouveaux messages, tapez sur .
- 💡 Si vous avez configuré un compte email d'entreprise, vous pouvez définir une fréquence de consultation de **Automatique (Push)**.

### Pour lire vos e-mails

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour vérifier tous vos comptes e-mail en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
- 4 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas puis tapez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.




### Pour utiliser le volet d'aperçu des emails

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur **Email**.
  - 2 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur  et sélectionnez celui que vous désirez consulter. Pour consulter tous vos comptes email à la fois, tapez sur **Vue combinée**.
  - 3 Tenez votre appareil à l'horizontale. Le volet d'aperçu des emails apparaît.
  - 4 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas dans la boîte de réception des emails et tapez sur celui que vous souhaitez lire. L'email s'ouvre dans le volet d'aperçu. Pour afficher davantage d'informations sur l'email, tapez sur la flèche vers le bas située à côté du nom de l'expéditeur. Dans la zone de texte du corps du message, rapprochez deux doigts comme pour pincer ou écartez les deux doigts pour effectuer, respectivement, un zoom arrière ou un zoom avant.
  - 5 Pour visualiser l'email en plein écran, tapez sur la barre de fractionnement (située entre la liste des emails et le corps du message). En mode plein écran, les flèches gauche et droite vous permettent de lire les messages précédents ou suivants.
  - 6 Pour revenir à la boîte de réception, tapez sur la barre de fractionnement.
- ! Pour pouvoir utiliser le volet de visualisation, vous devez l'avoir activé dans les réglages.
- 💡 Pour masquer le volet d'aperçu, tenez votre téléphone à la verticale ou modifiez les réglages du volet.

### Pour modifier le volet d'aperçu des e-mails

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur **Email**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Général > Volet affichage aperçu**, puis sélectionnez une option.


### Pour visualiser une pièce jointe de message email

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur le message contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les emails contenant des pièces jointes sont indiqués par .
- 4 Une fois le message ouvert, tapez sur , puis tapez sur **Afficher**.

### Pour enregistrer l'adresse email d'un expéditeur dans vos contacts





- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur un message dans votre boîte de réception.
- 4 Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 6 Modifiez les informations du contact, puis tapez sur **Terminé**.

### Pour répondre à un e-mail



- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message auquel vous voulez répondre, puis sur .
- 4 Tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
- 5 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .





### Pour transférer un e-mail

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message que vous voulez transférer, puis sur .
- 4 Appuyez sur **Transférer**.
- 5 Tapez sur **À** et entrez manuellement l'adresse e-mail du destinataire ou tapez sur  pour sélectionner un destinataire dans vos contacts.
- 6 Entrez le texte de votre message, puis tapez sur .




### Pour supprimer un e-mail



- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message que vous voulez supprimer, puis sur .
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.

### Pour trier vos e-mails

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour vérifier tous vos comptes e-mail en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Trier**.
- 5 Sélectionnez une option de tri.

### Pour rechercher des e-mails

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis sur **Email**.
- 2 Tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte dans lequel vous voulez rechercher des emails.
- 3 Tapez sur **Q**.
- 4 Entrez votre recherche, puis tapez sur  sur votre clavier.
- 5 Le résultat de la recherche apparaît sous forme de liste triée par ordre chronologique. Tapez sur l'email que vous voulez ouvrir.

 Pour modifier les options de recherche, tapez sur  et sélectionnez une autre option.






### Pour voir tous les dossiers d'un compte e-mail

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur . Tapez ensuite sur **Email**.
- 2 Tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter, puis tapez à nouveau sur  et sélectionnez **Afficher tous les dossiers** pour voir tous les dossiers de ce compte.

### Pour modifier la fréquence de consultation de la boîte de réception

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez modifier la fréquence de consultation de la boîte de réception.
- 5 Tapez sur **Fréq. consultation boîte réception** et sélectionnez une option.

### Pour définir un message de répondeur Absent du bureau dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Email**.
- 2 Appuyez sur  puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez définir un message de répondeur Absent du bureau.
- 4 Appuyez sur **Absence du bureau**.
- 5 Tapez sur  en regard d'**Absence du bureau** de manière à ce que  se transforme en .
- 6 Si nécessaire, cochez la case **Définir la plage de temps** et définissez la plage horaire du répondeur.
- 7 Entrez le texte de votre message Absent du bureau dans la zone de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.

# WALKMAN (application)


## Transférer de la musique vers votre appareil

Il existe plusieurs moyens de transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Reliez l'appareil et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers de musique directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section **Connexion de votre appareil à un ordinateur** à la page 103.
- Si l'ordinateur est un PC, vous pouvez utiliser l'application Media Go™ de Sony et organiser vos fichiers de musique, créer des listes de lecture, souscrire à des podcasts, etc.
- Si l'ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer vos fichiers multimédia d'iTunes à votre appareil.

## Écouter de la musique

Utilisez l'application « WALKMAN » pour écouter vos musiques et livres audio préférés.



- |    |   |
|----|---|
| 1  | Parcourir votre musique   |
| 2  | Rechercher des morceaux sur Music Unlimited et parmi l'ensemble des morceaux enregistrés sur votre appareil   |
| 3  | Afficher la file d'attente de lecture en cours  |
| 4  | Pochette de l'album (si disponible).  |
| 5  | Tapez pour accéder au morceau précédent dans la file d'attente de lecture<br>Tapez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'arrière |
| 6  | Lire ou mettre sur pause un morceau   |
| 7  | Tapez pour accéder au morceau suivant dans la file d'attente de lecture<br>Tapez de manière prolongée pour faire défiler le morceau en cours vers l'avant     |
| 8  | Lire aléatoirement les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours  |
| 9  | Répéter tous les morceaux dans la file d'attente de lecture en cours  |
| 10 | Indicateur de progression – Faites glisser ou tapez sur la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner   |
| 11 | Durée totale du morceau en cours  |
| 12 | Temps écoulé du morceau en cours  |

### Pour lire un morceau de musique

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur puis sur .
  - 2 Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .
  - 3 Sélectionnez une catégorie de musique, par exemple, sous **Artistes**, **Albums** ou **Chansons**, puis accédez au morceau que vous souhaitez ouvrir.
  - 4 Tapez sur un morceau pour le lire.
- ! Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur les éléments que vous souhaitez partager.

### Pour trouver des informations en ligne sur un morceau de musique

- Lorsqu'un morceau est lu dans l'application « WALKMAN », tapez sur la pochette de l'album pour faire apparaître le bouton infini , puis tapez sur .
- 💡 Le bouton infini vous donne accès à plusieurs sources d'information, telles que les vidéos sur YouTube™, les paroles et les informations sur l'artiste dans Wikipédia.

### Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

### Pour réduire l'application « WALKMAN »


- Lorsqu'un morceau de musique est en cours de lecture, tapez sur pour accéder à **Ecran d'Accueil**. L'application WALKMAN continue de fonctionner en arrière-plan.

### Pour ouvrir l'application WALKMAN lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- 1 Lorsqu'un morceau de musique est lu en arrière-plan, tapez sur la pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
- 2 Tapez sur l'application WALKMAN.

## Écran d'accueil de WALKMAN

L'écran d'accueil de WALKMAN vous donne un aperçu de tous les morceaux de musique stockés sur votre appareil, ainsi que de tous les morceaux disponibles sur Music Unlimited. À partir de cet écran, vous pouvez gérer vos albums et listes de lecture, créer des raccourcis et classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme à l'aide de SensMe™ channels.






- 1 Ouvrir le service Music Unlimited
- 2 Parcourir votre musique par artiste
- 3 Parcourir votre musique par chanson
- 4 Parcourir votre musique par album
- 5 Parcourir toutes les listes d'écoute

- 6 Collectez des liens vers la musique et le contenu associé que vos amis et vous avez partagés sur des services en ligne
- 7 Gérer et modifier votre musique à l'aide de Music Unlimited™
- 8 Ouvrir le lecteur de musique « WALKMAN »

! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

### Pour afficher l'écran d'accueil de WALKMAN

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur  > .
- 2 Si l'écran d'accueil de WALKMAN n'est pas affiché, tapez sur .

### Pour ajouter un raccourci à un morceau de musique


- 1 À partir de l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, accédez au morceau de musique pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.
- 2 Appuyez quelques secondes sur le titre du morceau de musique.
- 3 Tapez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci apparaît désormais sur l'écran d'accueil de l'application WALKMAN.

! Vous ne pouvez pas ajouter de raccourci aux morceaux de musique de Music Unlimited.


### Pour réorganiser les raccourcis

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

### Pour supprimer un raccourci

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez longuement sur un raccourci jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que votre appareil vibre, puis faites glisser l'élément vers .

! Vous ne pouvez supprimer que les raccourcis que vous avez créés vous-même.

💡 Vous pouvez également faire glisser les raccourcis par défaut vers , mais ils seront uniquement dissimulés et non supprimés.

### Actualiser votre musique avec les informations les plus récentes

- 1 À partir de l'écran d'accueil WALKMAN, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Télécharger les infos musique** > **Démarrer**. Votre appareil effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.

💡 L'application SensMe™ est activée lorsque vous téléchargez des informations musicales.

### Pour activer l'application SensMe™ channels

- À partir de l'écran d'accueil de WALKMAN, appuyez sur , puis tapez sur **Télécharger les infos musique** > **Démarrer**.

! Cette application nécessite une connexion mobile ou à un réseau Wi-Fi®.

### Pour supprimer un morceau de musique

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis accédez au morceau de musique que vous souhaitez supprimer.
- 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer**.

💡 Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.

## Listes de lecture

À l'écran d'accueil de l'application WALKMAN, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

### Pour créer vos propres listes de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
  - 2 Pour ajouter un artiste, un album ou un morceau à une liste de lecture, appuyez longuement sur le nom de l'artiste ou sur le titre de l'album ou du morceau.
  - 3 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à > Créer nouvelle liste de lecture**.
  - 4 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.
- 💡 Vous pouvez également taper sur la pochette de l'album, puis sur **+** pour créer une nouvelle liste de lecture.

### Pour ajouter des morceaux de musique à une liste de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
- 2 Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture, puis touchez longuement le titre du morceau de musique ou de l'album.
- 3 Tapez sur **Ajouter à**.
- 4 Tapez sur le nom de la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'album ou le morceau de musique. L'album ou le morceau de musique est ajouté à la liste de lecture.

### Lire vos propres listes de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
- 2 Sous **Listes lecture**, tapez sur une liste de lecture.
- 3 Tapez sur un morceau pour le lire.

### Pour retirer un morceau de musique d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, appuyez quelques secondes sur le titre du morceau que vous voulez retirer.
- 2 Tapez sur **Supprimer de la liste de lecture** dans la liste qui apparaît.

### Supprimer une liste de lecture

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Listes lecture**.
- 2 Touchez longuement la liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
- 3 Tapez sur **Supprimer**.
- 4 Retapez sur **Supprimer** pour confirmer.

! Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture par défaut.

## Partager de la musique

### Pour envoyer un morceau de musique

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN.
- 2 Accédez au morceau de musique ou à l'album que vous souhaitez envoyer, puis touchez longuement le titre du morceau.
- 3 Tapez sur **Partager**.
- 4 Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions à l'écran.

💡 Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour envoyer des albums et des listes de lecture.

### Partager de la musique sur Facebook™

La fonction Musique amis collecte des liens vers de la musique et du contenu en rapport avec de la musique que vos amis et vous avez partagés à l'aide de Facebook™.

### Pour dire sur Facebook™ que vous aimez un morceau de musique

- 1 Pendant la lecture du morceau dans l'application WALKMAN, tapez sur la pochette de l'album.
- 2 Tapez sur  pour indiquer sur Facebook™ que vous « aimez » le morceau. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champ prévu à cet effet.
- 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer le morceau vers Facebook™. Si le morceau a bien été reçu, Facebook™ vous enverra un message de confirmation.

### Pour gérer la musique de vos amis



- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique amis > Récents**.
- 2 Tapez sur un élément pour l'ouvrir, puis travaillez dessus.
- 3 Tapez sur  pour indiquer sur Facebook™ que vous « aimez » le morceau. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champ des commentaires.

### Pour visualiser votre musique partagée


- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de WALKMAN, puis tapez sur **Musique amis > Mes partages**.
- 2 Accédez à l'élément que vous voulez ouvrir, puis tapez dessus. Tous les éventuels commentaires de l'élément s'affichent.

## Améliorer le son

### Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur

- 1 Lorsque l'application WALKMAN est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Effets sonores**.
- 3 Pour ajuster le son manuellement, faites glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas. Pour ajuster le son automatiquement, tapez sur  et sélectionnez un style.


### Pour activer le son Surround

- 1 Lorsque l'application WALKMAN est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Effets sonores > Réglages > Son surround (VPT)**.
- 3 Sélectionnez un réglage, puis tapez sur **OK** pour confirmer.



## Visualiseur

Le Visualiseur ajoute des effets visuels à vos morceaux de musique lorsque vous les écoutez. Pour chaque morceau, les effets sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réaction aux changements d'intensité sonore de la musique, de son rythme et de son niveau de fréquence. Vous pouvez également changer de thème de fond.




### Pour activer le Visualiseur

- 1 Dans l'application WALKMAN, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Afficheur**.
- 💡 Tapez sur l'écran pour passer en plein écran.

### Pour changer de thème de fond

- 1 Dans l'application WALKMAN, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Afficheur**.
- 3 Tapez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème.

### Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 À partir de votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur 
  - 2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**, puis tenez votre appareil en direction de la source de musique.
  - 3 Tapez sur . Si le morceau de musique est reconnu via le service TrackID™, les résultats s'afficheront sur l'écran.
- 💡 Pour revenir à l'écran de démarrage de **TrackID™**, appuyez sur .

### Pour visualiser les graphiques TrackID™

- Ouvrez l'application **TrackID™** puis tapez sur **Palmarès**. Un graphique de votre région est affiché.

### Pour voir les graphiques TrackID™ d'une autre région

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™** puis tapez sur **Palmarès**.
- 2 Tapez sur  > **Régions**, puis sélectionnez un pays ou une région.

### Pour acheter une plage reconnue par l'application TrackID™

- 1 Lorsqu'une plage est reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Télécharger**.
  - 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil pour terminer votre achat.
- 💡 Vous pouvez également sélectionner la plage que vous souhaitez acheter en ouvrant les onglets **Historique** ou **Palmarès** depuis l'écran de démarrage de **TrackID™**.

### Pour partager une plage

- 1 Lorsqu'une plage est reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la procédure.

### Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau de musique

- Lorsqu'une plage est reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Infos sur artiste**.

### Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™** puis tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur un titre de la plage, puis tapez sur **Supprimer**.
- 3 Tapez sur **Oui** pour confirmer.

## Service en ligne Music Unlimited

Music Unlimited est un service d'abonnement qui propose l'accès à des millions de chansons sur un réseau mobile ou via une connexion Wi-Fi®. Vous pouvez gérer et éditer votre bibliothèque de musique personnelle dans le cloud depuis divers périphériques, ou synchroniser vos listes d'écoute et votre musique à l'aide d'un ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows®. Pour plus d'informations, visitez le site [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).

- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

### Pour commencer à utiliser Music Unlimited

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de **WALKMAN**.
- 2 Tapez sur **Music Unlimited**, puis suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser le service Music Unlimited.



# Services de musique


## Technologie TrackID

### Identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID




Le service TrackID™ de reconnaissance musicale permet d'identifier un morceau de musique que vous entendez dans votre environnement. Il vous suffit d'enregistrer un échantillon succinct du morceau et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID du monde entier. Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.

- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

#### Pour ouvrir l'application TrackID™

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **TrackID™**.
- 💡 Vous pouvez également utiliser le widget TrackID™ pour ouvrir l'application **TrackID™**.

#### Pour identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID™

- 1 À partir de votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Trouvez et tapez sur **TrackID™**, puis tenez votre appareil en direction de la source de musique.
  - 3 Tapez sur . Si le morceau de musique est reconnu via le service TrackID™, les résultats s'afficheront sur l'écran.
- 💡 Pour revenir à l'écran de démarrage de **TrackID™**, appuyez sur .

#### Pour visualiser les graphiques TrackID™

- Ouvrez l'application **TrackID™** puis tapez sur **Palmarès**. Un graphique de votre région est affiché.

### Utilisation des résultats de la technologie TrackID™

Les informations sur le morceau de musique s'affichent si l'application TrackID™ reconnaît un morceau de musique. Vous pouvez choisir d'acheter le morceau de musique ou de le partager par e-mail, par SMS ou via un service de réseau social. Vous pouvez également obtenir des informations supplémentaires sur l'artiste qui interprète le morceau de musique.

#### Pour acheter une plage reconnue par l'application TrackID™

- 1 Lorsqu'une plage est reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Télécharger**.
  - 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur votre appareil pour terminer votre achat.
- 💡 Vous pouvez également sélectionner la plage que vous souhaitez acheter en ouvrant les onglets **Historique** ou **Palmarès** depuis l'écran de démarrage de **TrackID™**.

#### Pour partager une plage

- 1 Lorsqu'une plage est reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la procédure.

### Pour voir les informations de l'artiste d'un morceau de musique

- Lorsqu'une plage est reconnue par l'application **TrackID™**, tapez sur **Infos sur artiste**.

### Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Ouvrez l'application **TrackID™** puis tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur un titre de la plage, puis tapez sur **Supprimer**.
- 3 Tapez sur **Oui** pour confirmer.

## Music Unlimited™

### Service en ligne Music Unlimited

Music Unlimited est un service d'abonnement qui propose l'accès à des millions de chansons sur un réseau mobile ou via une connexion Wi-Fi®. Vous pouvez gérer et éditer votre bibliothèque de musique personnelle dans le cloud depuis divers périphériques, ou synchroniser vos listes d'écoute et votre musique à l'aide d'un ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows®. Pour plus d'informations, visitez le site [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).

- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

### Pour commencer à utiliser Music Unlimited

- 1 Ouvrez l'écran d'accueil de **WALKMAN**.
- 2 Tapez sur **Music Unlimited**, puis suivez les instructions à l'écran pour commencer à utiliser le service Music Unlimited.



# Radio FM

## À propos de la radio FM

La radio FM de votre appareil fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Pour cela, il vous suffit de brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre appareil ; le casque et les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son de la radio sur le haut-parleur de votre appareil si vous le souhaitez.

- 💡 Lorsque vous activez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.


### Pour démarrer la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
  - 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.


### Pour changer de stations radio

- Déplacez le doigt vers la gauche ou vers la droite le long de la gamme de fréquences.
- Faites glisser le tuner vers la gauche ou vers la droite.


### Pour sélectionner la région de la radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglage zone radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Pour régler l'afficheur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Afficheur**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Présentation de la radio FM



- 1 Bouton marche/arrêt de la radio.
- 2 Afficher les options du menu
- 3 Augmenter la gamme de fréquences pour rechercher une station.

- 4 Station enregistrée dans la liste des favorites.
- 5 Diminuer la gamme de fréquences pour rechercher une station.
- 6 Tuner.
- 7 Enregistrer ou retirer une station des favoris.
- 8 Fréquence sélectionnée.

## Utilisation de vos stations de radio favorites

Vous pouvez enregistrer dans vos favoris les stations de radio que vous écoutez le plus souvent. L'utilisation des favoris permet de revenir rapidement à une station de radio.

### Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur ☆.
- 3 Entrez un nom et choisissez une couleur pour la station, puis appuyez sur **Enregis..**

### Pour retirer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
- 2 Tapez sur ★, puis sur **Supprimer**.

## Nouvelle recherche de stations de radio

Si vous avez changé d'emplacement ou si la qualité de la réception s'est améliorée à partir de votre emplacement actuel, vous pouvez lancer une nouvelle recherche des stations de radio.

- ! La nouvelle recherche n'a aucune incidence sur les favoris que vous avez enregistrés.

### Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur ⏏.
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

## Paramètres du son

### Basculer le son radio entre les périphériques

Vous pouvez écouter la radio avec un casque ou avec des écouteurs filaires. Dès que l'un de ces périphériques est connecté, vous pouvez basculer le son vers le haut-parleur, si vous le souhaitez.



### Pour basculer le son de la radio sur le haut-parleur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur ⏏.
  - 2 Tapez sur **Lire dans le haut-parleur**.
- 💡 Pour rebasculer le son vers le casque ou vers les écouteurs filaires, appuyez sur ⏏ et tapez sur **Lire dans le casque**.

### Alterner entre le son mono et le son stéréo

Vous pouvez écouter votre radio FM en mode mono ou stéréo. Dans certains cas, passer en mode mono permet de réduire le bruit et d'améliorer la qualité sonore.

### Alterner entre son mono et son stéréo

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter de nouveau la radio en son mono, appuyez sur  et tapez sur **Imposer le son mono**.

### Identifier des morceaux de musique avec TrackID™

La technologie **TrackID™** vous permet d'identifier les morceaux de musique que vous entendez sur la radio FM de votre appareil.

#### Pour identifier à l'aide de TrackID™ un morceau de musique passant sur la radio FM


- 1 Lorsque le morceau passe sur la radio FM de votre téléphone, appuyez sur , puis sélectionnez **TrackID™**.
  - 2 Un indicateur de progression apparaît pendant que l'application TrackID™ échantillonne le morceau. Si l'opération est réussie, le résultat de la recherche s'affiche, ou une liste des potentiels morceaux de musique correspondant.
  - 3 Appuyez sur  pour revenir à la radio FM.
- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

# Appareil photo

## À propos de l'appareil photo

L'appareil photo de votre appareil est équipé du capteur ultra sensible Exmor R, qui vous aide à prendre des photos et des vidéos nettes, même lorsque les conditions d'éclairage sont déficientes. À partir de l'appareil photo, vous pouvez, par exemple, envoyer vos photos et vidéos à vos amis sous forme de messages, ou les télécharger sur un service Web. Votre appareil est également équipé d'un appareil photo secondaire, facile d'utilisation pour réaliser des autoportraits.

## Présentation des commandes de l'appareil photo



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Zoom avant ou arrière  |
| 2 | Écran principal de l'appareil photo  |
| 3 | Touche Appareil photo – Permet d'activer l'appareil photo/de prendre des photos/d'enregistrer des vidéos |
| 4 | Afficher des photos et des vidéos  |
| 5 | Prenez des photos ou enregistrer des clips vidéo   |
| 6 | Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo                                    |
| 7 | Pour passer de l'appareil photo secondaire à l'appareil photo principal                                  |
| 8 | Icônes des réglages de l'appareil photo  |
| 9 | Appareil photo secondaire  |

### Pour ouvrir l'appareil photo

- Lorsque l'écran est allumé, maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

### Pour fermer l'appareil photo

- Appuyez sur  à partir de l'écran principal de l'appareil photo.


## Utilisation de l'appareil photo

Il existe trois manières différentes de prendre des photos avec l'appareil photo. Vous pouvez appuyer sur la touche de l'appareil photo, taper sur le bouton de l'appareil photo sur l'écran ou taper sur une zone de l'écran.

### Pour prendre une photo en utilisant la touche de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.

### Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de l'appareil photo virtuel

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de l'appareil photo virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez le doigt.


### Prendre un autoportrait avec l'appareil photo face avant

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Appareil photo avant**.
- 3 Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez le doigt.


### Pour utiliser la fonction zoom

- Lorsque l'appareil photo est ouvert, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.



### Pour utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Flash** et sélectionnez le réglage de flash que vous souhaitez.
- 3 Prenez la photo.

### Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Ouvrez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature en haut à droite de l'écran pour ouvrir une photo ou une vidéo.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos. Les vidéos sont identifiées par .


### Pour supprimer une photo

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur une zone vide de l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

## Détection de visages

Vous pouvez utiliser la détection de visages pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous pouvez également appuyer sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

### Pour activer la détection de visages

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Normal**.
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Mode Mise au point > Détection de visage**.


### Pour prendre une photo en utilisant la détection de visages

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de visage** est activée, pointez-le vers votre objet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés et chacun est cadré.
- 2 Appuyez à moitié sur la touche Appareil photo. Un cadre jaune indique le visage sur lequel se fait la mise au point.
- 3 Pour prendre la photo, appuyez complètement sur la touche Appareil photo.

## Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants

La technologie Smile Shutter™ permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

### Pour activer Smile Shutter™



- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Détection de sourire** et sélectionnez un niveau de sourire.

### Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™




- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la détection de sourire est activée, pointez l'appareil photo vers votre sujet. L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre vert et la photo est prise automatiquement.
- 3 Si aucun sourire n'est détecté, appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre la photo manuellement.

## Ajout de l'emplacement géographique sur les photos

Lorsque la géolocalisation est activée, une balise (geotag) indiquant l'emplacement géographique approximatif de chaque photo est ajoutée lors de la prise de vues. L'emplacement géographique est déterminé en utilisant les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou la technologie GPS.

Lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, la géolocalisation est activée mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  s'affiche, la géolocalisation est activée et l'emplacement géographique est disponible pour que votre photo puisse être géolocalisée. Lorsqu'aucun de ces deux symboles n'est affiché, la géolocalisation est désactivée.

### Pour activer la géolocalisation



- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur **Géolocalisation > Activer**.
- 3 Tapez sur **OK** pour accepter l'activation du GPS et/ou des réseaux sans fil.
- 4 Sous **Services de localisation**, sélectionnez les options souhaitées.
- 5 Après confirmation de vos réglages, appuyez sur  pour revenir à l'écran de l'appareil photo.
- 6 Si  s'affiche dans l'écran de l'appareil photo, votre emplacement est disponible et votre photo peut être géolocalisée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre connexion GPS et/ou sans fil.

## Utilisation des paramètres d'appareil photo

### Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 3 Sélectionnez le réglage que vous voulez ajuster, puis modifiez-le comme souhaité.

### Pour personnaliser le panneau des réglages de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur  pour afficher tous les réglages.
  - 2 Touchez longuement le réglage à déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
-  Si vous faites glisser le réglage hors du panneau des réglages, la modification est annulée.



## Présentation des réglages de l'appareil photo

-  **Normal**  
Ajustez manuellement les réglages de l'appareil photo.
-  **Rafale**  
Le mode Rafale vous permet de prendre rapidement plusieurs photos à la suite en gardant le doigt appuyé sur l'obturateur. Vous avez le choix entre trois vitesses qui vont de pair avec des niveaux différents de résolution, c'est-à-dire des tailles différentes d'image.
-  **Appareil photo avant**  
Utilisez l'appareil photo avant pour prendre des autoportraits.
-  **Effet de photo**  
Appliquez des effets aux photos.
-  **Sélection de scène**  
Utilisez un type préprogrammé de scène pour définir rapidement l'appareil photo en fonction des situations courantes.
-  **Reconnaissance de scène**  
L'appareil photo détermine la scène la mieux adaptée. Une icône de scène et du texte s'affichent lorsqu'une scène est sélectionnée.
-  **Panorama par balayage**  
Ce réglage vous permet de prendre des photos panoramiques en grand angle. Appuyez sur la touche de l'appareil photo et déplacez fermement l'appareil photo dans le sens horizontal.





## Résolution

Faites votre choix entre plusieurs tailles et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.

-  **3264×2448(4:3)**  
Photo de 8 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.
-  **3104×1746(16:9)**  
Photo de 5 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.
-  **1632×1224(4:3)**  
Photo de 2 mégapixels au format 4:3. Adapté aux photos à visualiser sur petit écran.
-  **1920×1080(16:9)**  
Photo de 2 mégapixels au format 16:9. Adapté aux photos à visualiser sur grand écran.
-  **640×480(4:3)**  
Format VGA au format 4:3.

## Flash

Le flash permet de prendre des photos lorsque l'éclairage est médiocre ou lorsqu'il y a un rétro-éclairage.

-  **Automatique**  
L'appareil photo détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.
-  **Flash d'appoint**  
Utilisez ce réglage lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que l'objet. Cela efface les zones d'ombre non désirées.
-  **Désactiver**  
Le flash est désactivé. La qualité de la photo peut parfois être meilleure sans le flash, même avec des conditions d'éclairage difficiles. Pour prendre une photo de bonne qualité sans utiliser le flash, il ne faut pas bouger la main. Utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.
-  **Réduction yeux rouges**  
Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.

## Retardateur

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir l'appareil. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.



### Activer (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.



### Activer (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.



### Désactiver

La photo est prise dès que vous tapez sur l'écran de l'appareil.

## Smile Shutter™

La fonction Smile Shutter permet de déterminer à quel type de sourire réagit l'appareil photo avant de prendre une photo.

## Vitesse du mode Rafale

Le mode Rafale vous permet de prendre rapidement plusieurs photos à la suite en gardant le doigt appuyé sur l'obturateur. Vous avez le choix entre trois vitesses qui vont de pair avec des niveaux différents de résolution, c'est-à-dire des tailles différentes d'image.

## Lancement rapide

Les réglages de lancement rapide permettent de lancer l'appareil photo à partir de l'écran de verrouillage. Si l'appareil est en mode veille, appuyez sur la touche de l'appareil photo.



### Démarrer et capturer

La pression prolongée sur la touche de l'appareil photo déclenche la capture immédiate de la première photo dès que l'appareil sort du mode veille.



### Démarrer uniqmt (appareil photo)

La pression prolongée sur la touche de l'appareil photo sort l'appareil photo du mode veille.



### Démarrer et enregistrer vidéo

La pression prolongée sur la touche de l'appareil photo déclenche la capture immédiate de la première vidéo dès que l'appareil sort du mode veille.



### Démarrer uniqmt (mode vidéo)

La pression prolongée sur la touche de l'appareil photo déclenche le lancement de la caméra vidéo qui sort du mode veille.



### Désactiver

## Mode Mise au point

La fonction mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo procède aux ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre jaune.



### Autofocus simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Appuyez quelques secondes sur l'écran de l'appareil photo le temps que le cadre de mise au point passe du jaune au bleu pour indiquer que la mise au point est prête. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.



### Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre bleu indique le visage sélectionné pour la mise au point.

La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.



#### **Mise au point tactile**

Touchez une zone spécifique de l'écran de l'appareil photo pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Appuyez quelques secondes sur l'écran de l'appareil photo le temps que le cadre de mise au point passe du jaune au bleu pour indiquer que la mise au point est prête. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## **Valeur d'exposition**



Détermine la quantité de lumière dans la photo que vous souhaitez prendre. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## **HDR**

HDR (High Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## **Balance des blancs**

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



#### **Auto**

Règle automatiquement la balance des couleurs en fonction de l'éclairage.



#### **Incandescent**

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



#### **Fluorescent**

Règle la balance des couleurs pour un éclairage fluorescent.



#### **Lumière du jour**

Règle la balance des couleurs pour des extérieurs ensoleillés.



#### **Nuageux**

Règle la balance des couleurs pour un ciel nuageux.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## **ISO**

Pour réduire le flou provoqué par l'obscurité ou par le déplacement des sujets, vous pouvez augmenter la sensibilité ISO.



#### **Automatique**

Définit automatiquement la sensibilité ISO.



#### **100**

Définit à 100 la sensibilité ISO.



#### **200**

Définit à 200 la sensibilité ISO.



#### **400**

Définit à 400 la sensibilité ISO.



#### **800**

Définit à 800 la sensibilité ISO.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.



### Centrale

Règle l'exposition sur le centre de l'image.



### Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière frappant l'ensemble de l'image.



### Spot

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

## Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir l'appareil sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

## Géolocalisation

Ajoutez des mots clés à vos photos en indiquant où vous les avez prises.



### Activer

Lorsque la géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos que vous prenez. Pour pouvoir utiliser la géolocalisation, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Réglages**. Pour que des balises de géolocalisation puissent être ajoutées à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant la prise de vues. Votre emplacement est déterminé lorsque s'affiche sur l'écran de l'appareil photo. Lorsque l'appareil recherche votre position, s'affiche.



### Désactiver

Lorsque la géolocalisation est désactivée, vous ne pouvez pas afficher l'endroit où vous avez pris les photos.

## Touch capture

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez le doigt. Ce réglage n'est applicable que si le mode de mise au point est la mise au point tactile.



### Activer



### Désactiver

## Son du déclencheur

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur lorsque vous enregistrez une vidéo.

## Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.



### Mémoire interne

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.



### Carte SD



Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

## Utilisation de la caméra





### Pour enregistrer une vidéo en utilisant la touche Appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
  - 2 Pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la touche Appareil photo.
  - 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche Appareil photo.
- 💡 Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.



### Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
  - 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
  - 3 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
  - 4 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 💡 Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.

### Pour regarder des vidéos enregistrées


- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur les miniatures en haut à droite de l'écran.
- 3 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour explorer tous les fichiers de photos et de vidéos. Les vidéos sont identifiées par .
- 4 Tapez sur  pour lire une vidéo.
- 5 Pour arrêter de lire la vidéo, tapez sur  ou sur .

### Pour supprimer une vidéo


- 1 Parcourez l'écran jusqu'à la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur une zone vide de l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

## Utiliser les réglages de la caméra

### Pour ajuster les réglages de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur l'une des icônes de réglages de l'écran.
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

### Pour personnaliser le panneau des réglages de la caméra

- 1 Lorsque la caméra vidéo est ouverte, tapez sur  pour afficher tous les réglages.
  - 2 Touchez longuement le réglage à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- 💡 Si vous faites glisser le réglage hors du panneau des réglages, la modification est annulée.

## Présentation des réglages de la caméra

### Scènes

L'option Scènes permet de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé un certain nombre de réglages adaptés à la scène sélectionnée pour une qualité de vidéo optimale.



#### Désactiver

La fonctionnalité Scènes est désactivée, vous pouvez prendre des vidéos manuellement.



#### Arrière-plan flou

Pour les vidéos sur arrière-plans flous.



### Paysage

Pour les vidéos de paysages. L'appareil photo effectue la mise au point sur des objets distants.



### Nuit

Lorsque ce mode est activé, la sensibilité à la lumière est accrue. Pour les environnements peu éclairés. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support. Pour optimiser la qualité de la vidéo, désactivez le mode nuit lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes.



### Plage et neige

Pour les environnements lumineux afin d'éviter les vidéos sous-exposées.



### Sports

Pour les vidéos d'objets à déplacement rapide. La durée d'exposition raccourcie minimise le flou du mouvement.



### Fête

Pour les vidéos en intérieur dans des environnements peu éclairés. Cette scène utilise l'éclairage intérieur d'arrière-plan ou la lumière de bougies. Les vidéos d'objets à déplacement rapide peuvent être floues. Ne bougez pas votre main ou caliez-la sur un support.

## Résolution vidéo

Ajustez la résolution vidéo pour différents formats.



### 1280×720(16:9)

Format HD (Haute Définition) au format 16:9. 1280×720 pixels.



### 864×480(9:5)

Format FWVGA au format 9:5.



### 640×480(4:3)

Format VGA au format 4:3.



### 320×240(4:3)

Format QVGA au format 4:3.



### 176×144(11:9)

Utilisez ce format pour enregistrer des vidéos que vous pourrez envoyer à des amis via MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée pour que les fichiers vidéo tiennent dans un MMS.

## Éclairage

Utilisez l'éclairage pour enregistrer des vidéos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou en présence de rétroéclairage.



### Activer



### Désactiver

Parfois, la qualité des vidéos peut être meilleure sans lumière, même avec de mauvaises conditions d'éclairage.

## Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir l'appareil. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de faire bouger l'appareil lors de l'enregistrement des vidéos.



### Activer (10 s.)

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.



### Activer (2 s.)

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.



### Désactiver

L'enregistrement de la vidéo commence au moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo.

## Lancement rapide

Les réglages de lancement rapide permettent de lancer l'appareil photo à partir de l'écran de verrouillage. Si l'appareil est en mode veille, appuyez sur la touche de l'appareil photo.



### Démarrer et capturer

La pression prolongée sur la touche de l'appareil photo déclenche la capture immédiate de la première photo dès que l'appareil sort du mode veille.



### Démarrer uniqmt (appareil photo)

La pression prolongée sur la touche de l'appareil photo sort l'appareil photo du mode veille.



### Démarrer et enregistrer vidéo

La pression prolongée sur la touche de l'appareil photo déclenche la capture immédiate de la première vidéo dès que l'appareil sort du mode veille.



### Démarrer uniqmt (mode vidéo)

La pression prolongée sur la touche de l'appareil photo déclenche le lancement de la caméra vidéo qui sort du mode veille.



### Désactiver

## Mode Mise au point

La mise au point contrôle quelle partie d'une vidéo doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.



### Autofocus simple

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.



### Détection de visage

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre vert indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

## Valeur d'exposition



Ce réglage vous permet de définir la quantité de lumière dans l'image enregistrée. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.

## Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



### Auto

Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.



### Incandescent

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



### Fluorescent

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.



### Lumière du jour

Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.



### Nuageux

Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

## Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

**Centrale**

Permet de régler l'exposition sur le centre de l'image.

**Moyenne**

Calcule l'exposition en fonction de la quantité de lumière éclairant l'ensemble de l'image.

**Spot**

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.



## Stabilisateur d'image

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir l'appareil sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

## Géolocalisation

Ajoutez des mots clés à vos photos en indiquant où vous les avez prises.

**Activer**

Lorsque la géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos que vous prenez. Pour pouvoir utiliser la géolocalisation, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Réglages**. Pour que des balises de géolocalisation puissent être ajoutées à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant la prise de vues. Votre emplacement est déterminé lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo. Lorsque l'appareil recherche votre position,  s'affiche.

**Désactiver**

Lorsque la géolocalisation est désactivée, vous ne pouvez pas afficher l'endroit où vous avez pris les photos.

## Microphone

Indiquez si vous souhaitez utiliser le fond sonore lors de l'enregistrement de vidéos.

## Touch capture

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez le doigt. Ce réglage n'est applicable que si le mode de mise au point est la mise au point tactile.

**Activer****Désactiver**

## Son du déclencheur

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur lorsque vous enregistrez une vidéo.

## Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.

**Mémoire interne**

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.

**Carte SD**

Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.



# Album

## Voir des photos et vidéos

L'onglet Images de l'application Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur votre appareil. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique.



- 1 Voir des photos et vidéos dans l'onglet Images
- 2 Voir des photos et vidéos dans l'onglet Mes albums
- 3 Permet d'afficher les options du menu
- 4 La date des éléments du groupe
- 5 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser
- 6 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu

### Pour visualiser vos photos et vidéos

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Recherchez et tapez sur **Album**.
  - 3 Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
  - 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous retournez le téléphone latéralement, cochez la case **Rotation automatique de l'écran** sous **Réglages > Affichage**.


### Pour modifier la taille des miniatures

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

### Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.

### Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.


### Pour regarder un diaporama de vos photos avec de la musique

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Sélectionnez la musique et le thème à utiliser pour le diaporama, puis tapez sur . L'application Album analyse vos photos et utilise les données musicales de SensMe™ pour exécuter un diaporama.
- 3 Pour interrompre l'exécution du diaporama, tapez sur l'écran afin d'afficher les commandes, puis tapez sur .

### Pour lire une vidéo

- 1 Dans Album, ouvrez l'onglet **Images** ou l'onglet **Mes albums**.
- 2 En vue mosaïque ou en vue liste, repérez la vidéo que vous voulez ouvrir.
- 3 Tapez sur la vidéo pour la lire.
- 4 Si les contrôles de lecture ne sont pas affichés, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

### Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Appuyez sur .

### Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.

### Régler le volume d'une vidéo


- Appuyez sur la touche de volume.

## Partager et gérer des photos et vidéos


Vous pouvez partager des photos et vidéos que vous avez stockées sur votre appareil. Vous pouvez également les gérer de différentes manières. Par exemple, vous pouvez travailler avec des photos par lots, supprimer des photos et les lier à des contacts.

- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.


### Pour partager une photo ou vidéo

- 1 Dans Album, trouvez et tapez sur la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.
- 2 Tapez sur l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la photo, puis suivez les étapes pour l'envoyer.


### Pour utiliser une photo comme image de contact

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme** > **Image du contact**.
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Contacts** > **Une fois seulement**, puis sélectionnez un contact.


### Pour utiliser une photo comme fond d'écran

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme** > **Fond d'écran**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.



### Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Pivoter**. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

### Pour supprimer une photo ou vidéo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Supprimer**.

### Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous visualisez des miniatures de photos et de vidéos dans Album, tapez sur  et tapez sur **Sélectionner éléments** pour activer le mode sélection.
  - 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont signalés par un cadre bleu.
  - 3 Utilisez les outils des barres d'outils pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.
-  Pour activer le mode sélection, vous pouvez également toucher longuement un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez alors taper sur d'autres éléments afin de les sélectionner.

## Analyser des photos avec visages dans Album

Vous pouvez analyser des photos sur votre appareil qui contiennent les visages d'individus. Une fois activée, la fonction d'analyse des photos reste active et les nouvelles photos sont analysées une fois ajoutées. Après avoir effectué une analyse, vous pouvez regrouper l'ensemble des photos d'une même personne dans un dossier.


### Pour activer la fonction d'analyse des photos

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Visages**.
- 3 Toutes les photos sur votre appareil sont analysées et regroupées dans le dossier Visages sans nom en conséquence.

### Pour attribuer un nom à un visage

- 1 Dans le panneau **Visages**, tapez sur le dossier **Visages non identifiés**, puis accédez au dossier **Autres visages** et choisissez le visage auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- 2 Tapez sur **Ajouter un nom**.
- 3 Saisissez un nom, puis tapez sur **Terminé** > **Ajouter comme nouv. personne**.


### Pour modifier le nom d'un visage

- 1 Lorsque vous visualisez un visage en mode plein écran, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier marquages de noms**.
- 2 Tapez sur **OK**.
- 3 Tapez sur le nom du visage que vous souhaitez modifier.
- 4 Modifiez le nom, puis tapez sur **Terminé** > **Ajouter comme nouv. personne**.

## Modifier des photos avec l'application de retouche photo

Vous pouvez retoucher les photos d'origine que vous avez prises avec votre appareil photo. Par exemple, vous pouvez changer les effets de lumière. Une fois que vous avez enregistré la photo retouchée, sa version d'origine inchangée est conservée sur votre appareil.

### Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .

### Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur  > **Rogner**.
- 4 Tapez sur  pour sélectionner une option.
- 5 Touchez longuement le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 6 Pour redimensionner en même temps tous les côtés du cadre de rognage, touchez longuement l'un des quatre angles pour faire disparaître les carrés sur les extrémités, puis faites glisser l'angle.
- 7 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 8 Tapez sur **Appliquer rognage**.
- 9 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Enregistrer**.

### Pour appliquer des effets spéciaux sur une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

### Pour améliorer une photo à l'aide des paramètres avancés

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

### Pour régler les paramètres de luminosité pour une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

### Pour régler le niveau de saturation des couleurs d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Si vous y êtes invité, sélectionnez **Éditeur de photo > Une fois seulement**.
- 3 Tapez sur , puis sélectionnez une option.
- 4 Pour enregistrer une copie de la photo modifiée, tapez sur **Enregistrer**.

## Albums photos


L'onglet Mes albums de l'application Album rassemble tous vos albums photos, y compris les albums des photos et vidéos prises avec l'appareil photo de l'appareil, ainsi que le contenu que vous partagez en ligne via des services tels que PlayMemories, Picasa et Facebook. Une fois que vous êtes connecté à ces services, vous pouvez gérer le contenu, commenter les photos et vidéos et voir les commentaires de vos amis. À partir de l'application Album, vous pouvez également ajouter des géotags aux photos, effectuer des tâches d'édition basiques et utiliser des méthodes telles que la technologie sans fil Bluetooth®, les e-mails et les messageries pour partager du contenu.




- 1 Voir des photos et des vidéos à l'aide du service en ligne PlayMemories
- 2 Voir des photos et des vidéos sur Facebook™
- 3 Voir des photos et des vidéos sur Picasa™
- 4 Voir des photos à l'aide du service en ligne Flickr™
- 5 Voir toutes les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de votre appareil
- 6 Voir toutes les photos et vidéos enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil
- 7 Voir vos photos en mode globe
- 8 Voir vos photos sur une carte
- 9 Voir toutes les photos et vidéos enregistrées sur la carte mémoire amovible
- 10 Voir toutes les photos avec des visages

! Le service en ligne PlayMemories n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.


### Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album > Mes albums**.
- 3 Tapez sur le service en ligne de votre choix.
- 4 Tapez sur **Se connecter**. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléchargés vers le service sont affichés.
- 5 Tapez sur un album pour voir son contenu, puis tapez sur une photo de cet album.
- 6 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

### Pour visualiser et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Lorsque vous visualisez une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour visualiser les commentaires.
- 2 Entrez vos commentaires dans le champ de saisie, puis tapez sur **Publier**.

### Pour dire sur Facebook™ que vous aimez une photo ou une vidéo


- Tout en visualisant une photo ou une vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » cette photo ou cette vidéo.

## Affichage de vos photos sur une carte

L'ajout d'informations sur l'emplacement s'appelle la géolocalisation. Vous pourrez voir vos photos sur une carte et montrer à amis et votre famille où vous étiez lorsque vous

avez pris une photo. Pour plus d'informations, consultez la section *Ajout de l'emplacement géographique sur les photos* à la page 72.

- Si vous avez activé la détection d'emplacement et la géolocalisation pour l'appareil photo, vous pouvez directement marquer vos photos pour les visualiser sur carte plus tard.



- 1 Recherchez un emplacement sur la carte.
- 2 Permet d'afficher les options du menu.
- 3 Un groupe de photos et/ou de vidéos géolocalisées au même endroit.
- 4 Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant. Resserez les doigts pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte.
- 5 Miniatures du groupe sélectionné de photos et/ou de vidéos. Tapez sur un élément pour le voir en plein écran.

- Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, 12. Pour visualiser toutes les photos du groupe, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

### Pour ajouter un géotag à une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur **Tapez pr régler emplace.** afin d'ouvrir l'écran de carte.
- 2 Recherchez l'emplacement souhaité et tapez dessus pour placer la photo sur la carte.
- 3 Pour ajuster l'emplacement de la photo, tapez sur l'endroit de la carte où vous voulez déplacer la photo.
- 4 Lorsque vous avez fini, tapez sur **OK** pour enregistrer le géotag et revenir à l'afficheur de photos.

### Pour afficher vos photos géolocalisées sur une carte

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Album > Mes albums > Cartes**.
- 3 Tapez sur une photo pour la voir en plein écran.

### Pour voir les photos géolocalisées sur un globe

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur **⋮**.
- 2 Tapez sur **Album > Mes albums > Globe**.
- 3 Tapez sur une photo pour la voir en plein écran.

### Pour modifier le géotag d'une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu, puis tapez sur l'endroit souhaité de la carte.
- 2 Tapez sur **OK**.

### Pour changer de vue carte

- Lorsque vous visualisez la carte dans Album, tapez sur , puis sélectionnez **Affichage classique** ou **Affichage satellite**.


# Vidéos

## Regarder des vidéos dans l'application Films

L'application Films vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. Elle vous permet également de récupérer pour chaque film des posters, des résumés d'intrigue, ainsi que des informations de classification et de casting. Vous pouvez également lire des films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

- ! Les vidéos prises avec la caméra de votre appareil s'affichent dans l'application Album et non dans l'application Films.
- ! Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être lus dans l'application Films.

## Présentation de Films



- 1 Ouvrir l'application Video Unlimited
- 2 Permet d'afficher les options du menu
- 3 Appuyez pour lire votre vidéo la plus récemment regardée
- 4 Parcourez toutes les vidéos téléchargées ou enregistrées sur votre appareil
- 5 Tapez pour lire des fichiers vidéo enregistrés ou téléchargés
- 6 Tapez pour voir toutes les vidéos dans Video Unlimited
- 7 Tapez pour voir les détails d'une vidéo dans Video Unlimited



- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas disponible sur tous les marchés. Souscription séparée requise. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent.

### Pour lire une vidéo dans Films


- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur **⋮** puis sur **Films**.
- 2 Recherchez et tapez sur la vidéo que vous voulez ajouter. Si la vidéo n'apparaît pas à l'écran, tapez sur **Tous** dans l'onglet **Ma collection**, puis recherchez et tapez sur la vidéo que vous souhaitez lire.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 4 Pour mettre la vidéo en pause, tapez sur **⏸**. Pour reprendre la lecture de la vidéo, tapez sur **▶**.
- 5 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.



### Pour lire une vidéo en mode plein écran

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur .
- ! Vous ne pouvez basculer en mode plein écran que si la vidéo n'est pas déjà lue en mode plein écran. Pour lire la vidéo dans son format d'origine, tapez sur .


### Pour lire une vidéo sur un périphérique externe

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher l'ensemble des commandes.
- 2 Tapez sur  > **Throw**.
- 3 Sélectionnez un périphérique externe sur lequel vous souhaitez lire la vidéo. Si aucun périphérique externe n'est disponible, suivez les instructions affichées à l'écran pour en ajouter un.


### Pour modifier les réglages dans l'application Films

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Films**.
- 2 Tapez sur , puis modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

### Pour modifier les réglages sonores pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur , puis sur **Paramètres du son**.
- 3 Cochez les cases des réglages sonores que vous voulez activer.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

### Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme nécessaire pour l'envoyer.


## Transférer des vidéos sur votre appareil

Avant de commencer à utiliser l'application Films, il peut être utile de transférer des films, séries TV et autres vidéos sur votre téléphone à partir d'autres appareils, tels qu'un ordinateur. Il existe plusieurs moyens de transférer votre contenu :

- Branchez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et glissez-déplacez les fichiers vidéo directement à l'aide du gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Consultez la section **Connexion de votre appareil à un ordinateur** à la page 103.
- Si votre ordinateur est un PC, utilisez l'application Media Go™ de Sony™ pour organiser le contenu et transférer des fichiers vidéo sur votre appareil via le PC.
- Si votre ordinateur est un Mac® d'Apple®, vous pouvez utiliser l'application Sony™ Bridge for Mac pour transférer des fichiers vidéo d'iTunes à votre appareil.

## Gérer du contenu vidéo

### Pour obtenir manuellement des informations sur un film

- 1 Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
  - 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Films**.
  - 3 Tapez sur **Tous** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la miniature d'un fichier sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.
  - 4 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
  - 5 Si vous y êtes invité, autorisez votre appareil à télécharger les détails de la vidéo avec votre connexion de données mobile.
  - 6 Dans le champ de recherche, entrez les mots clés de la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation présente sur le clavier. Toutes les correspondances s'affichent dans une liste.
  - 7 Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **Terminé**. Les informations commencent à être téléchargées.
- ! Vous pouvez obtenir automatiquement des informations sur les vidéos récemment ajoutées à chaque que l'application Films s'ouvre si vous cochez la case **Obtenir les détails des vidéos** sous Paramètres. Des frais de transmission de données peuvent s'appliquer.
- 💡 Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, refaites une recherche avec d'autres mots clés.

### Pour effacer les informations relatives à une vidéo

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Films**.
- 2 Tapez sur **Tous** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez modifier.
- 3 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Effacer les infos**.

### Pour supprimer une vidéo

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur  puis sur **Films**.
- 2 Tapez sur **Tous** dans l'onglet **Ma collection** pour atteindre la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 3 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Retapez sur **Supprimer** pour confirmer.



## Service Video Unlimited

Le service Video Unlimited vous permet de louer et d'acheter des films ou des émissions TV que vous pouvez regarder non seulement sur votre appareil Android™, mais également sur un PC, une PlayStation® Portable (PSP®), une PlayStation® 3 ou une PlayStation® Vita. Faites votre choix dans les dernières sorties d'Hollywood, dans des films d'action, des comédies, des classiques, etc.

Vous devez créer un compte Video Unlimited pour pouvoir acheter ou louer des films via le service Video Unlimited. Si vous disposez déjà d'un compte réseau PlayStation® ou Sony Entertainment Network, vous pouvez utiliser ce compte.

- ! Sony Entertainment Network avec Video Unlimited et Music Unlimited n'est pas utilisable sur tous les marchés. Abonnement distinct requis. Soumis à des conditions d'utilisation supplémentaires.

### Pour démarrer avec Video Unlimited

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .
- 3 Si c'est la première fois que vous lancez Video Unlimited, tapez sur **Continuer** dans l'écran de bienvenue et entrez votre date de naissance si elle est requise, puis tapez à nouveau sur **Continuer** pour accéder à l'écran principal de Video Unlimited.
- 4 Tapez sur  > **Connexion**, puis laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour vous connecter à votre compte ou pour en créer un nouveau. pour acheter ou pour louer des films.

# Navigateur Web

## A propos du navigateur Web

Sur la plupart des marchés, le navigateur Web Google Chrome™ pour appareils Android™ est fourni préinstallé. En allant sur <http://support.google.com/chrome> et en cliquant sur le lien Chrome for Mobile, vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation de ce navigateur Web.

! Google Chrome™ n'est pas disponible sur tous les marchés.

### Pour ouvrir le navigateur Web

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur .

# Connectiv  

## Se connecter    des r  seaux sans fil


La technologie vous permet d'acc  der    Internet depuis votre appareil via le **Wi-Fi  **. Cela vous permet de naviguer sur le Web et de partager des fichiers multim  dia avec d'autres appareils DLNA Certified™ (TV, ordinateurs et tablettes) pr  sents sur le m  me r  seau **Wi-Fi  **.

Si votre soci  t   ou votre organisation dispose d'un r  seau priv   virtuel (VPN), vous pouvez vous connecter    ce r  seau avec votre appareil. Vous pouvez utiliser un VPN pour acc  der aux intranets et autres services internes de votre soci  t  .




## Avant d'utiliser le Wi-Fi  

Pour pouvoir parcourir Internet en utilisant une connexion **Wi-Fi  **, vous devez commencer par rechercher un r  seau **Wi-Fi  ** disponible et vous y connecter avant d'ouvrir le navigateur Internet. L'intensit   du signal du r  seau **Wi-Fi  ** peut varier en fonction de l'endroit o   vous utilisez l'appareil. Se rapprocher du point d'acc  s **Wi-Fi  ** permet d'augmenter l'intensit   du signal.


### Pour activer le Wi-Fi  

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **R  glages**.
  - 3 Faites glisser le curseur    c  t   de **Wi-Fi** vers la droite pour activer le **Wi-Fi  **.
- ! L'activation du **Wi-Fi  ** peut prendre quelques secondes.



### Pour se connecter automatiquement    un r  seau Wi-Fi  

- 1 Assurez-vous que la fonction **Wi-Fi  ** est activ  e.
  - 2 faites glisser la barre d'  tat vers le bas, puis tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Wi-Fi**. L'ensemble des r  seaux **Wi-Fi  ** disponibles apparaissent.
  - 4 Pour vous connecter    un r  seau **Wi-Fi  **, tapez dessus. Pour les r  seaux s  curis  s, entrez le mot de passe correspondant.  appara  t dans la barre d'  tat une fois que vous   tes connect  .
- 💡 Tapez sur , puis sur **Rechercher** pour rechercher les nouveaux r  seaux disponibles.

### Connexion    un autre r  seau Wi-Fi  

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R  glages** > **Wi-Fi**. Les r  seaux Wi-Fi   d  tect  s s'affichent.
- 3 Pour vous connecter    un autre r  seau Wi-Fi™, tapez dessus.

### Pour rechercher des r  seaux Wi-Fi   manuellement

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R  glages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Rechercher**.
- 4 Pour vous connecter    un r  seau **Wi-Fi  **, tapez sur le nom du r  seau.

### Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®



- 1 Assurez-vous que la fonction **Wi-Fi®** est activée.
  - 2 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
  - 3 Tapez sur **Wi-Fi**.
  - 4 Tapez sur **+**.
  - 5 Entrez les informations **SSID du réseau**.
  - 6 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**.
  - 7 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
  - 8 Tapez sur **Enregistrer**.
- ! Contactez l'administrateur du réseau **Wi-Fi®** pour obtenir le nom SSID du réseau et son mot de passe.

### Paramètres avancés Wi-Fi®


#### État du réseau Wi-Fi®

Lorsque vous êtes connecté à un réseau **Wi-Fi®** ou lorsque des réseaux **Wi-Fi®** sont disponibles à proximité, il est possible de connaître l'état de ces réseaux **Wi-Fi®**. Vous pouvez également configurer l'appareil pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau **Wi-Fi®** ouvert.

#### Activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez le **Wi-Fi®**, si ce n'est déjà fait.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur **Options avancées**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

#### Afficher les informations détaillées d'un réseau Wi-Fi® connecté



- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau **Wi-Fi®** auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

#### Politique de veille Wi-Fi®

En ajoutant une politique de veille **Wi-Fi®**, vous pouvez spécifier à quel moment passer du **Wi-Fi®** aux données mobiles.

- ! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau **Wi-Fi®**, l'appareil utilise une connexion de données mobile pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre appareil).



#### Ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Options avancées**.
- 5 Appuyez sur **Wi-Fi actif en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

#### Wi-Fi Direct™

Wi-Fi Direct™ vous permet de vous connecter directement à d'autres appareils sans passer par un réseau domestique ou d'entreprise classique ou par un point d'accès. Vous pouvez, par exemple, activer votre appareil pour qu'il se connecte directement à un ordinateur de manière à pouvoir accéder sur cet ordinateur à du contenu présent sur votre appareil. Les appareils avec lesquels vous partagez du contenu doivent disposer de la certification Wi-Fi Direct™.

### Pour activer Wi-Fi Direct™



- 1 La fonction **Wi-Fi®** doit être activée sur votre appareil.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 4 Tapez sur  > **Wi-Fi Direct**.

### Partager votre connexion de données mobiles

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle connexion via USB. Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec jusqu'à huit appareils à la fois en transformant votre téléphone en point d'accès **Wi-Fi®** mobile. Si la connexion de données mobiles de votre téléphone est partagée avec succès, les appareils qui en bénéficient peuvent utiliser la connexion de données de votre téléphone pour, par exemple, aller sur Internet, télécharger des applications ou envoyer et recevoir des e-mails.

- 💡 Il est possible que vous deviez préparer votre ordinateur à établir une connexion réseau via le câble USB. Visitez [android.com/tether](http://android.com/tether) pour obtenir les informations les plus récentes.

### Pour partager votre connexion de données en utilisant un câble USB


- 1 Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre appareil.
- 2 Connectez votre téléphone à un ordinateur en utilisant le câble USB livré avec votre téléphone.
- 3 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 4 Tapez sur **Plus...** > **Partage connex. & point accès mobile**.
- 5 Cochez la case **Partage de connexion USB**.  apparaît dans la barre d'état une fois connecté.
- 6 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, décochez la case **Partage de connexion USB** ou débranchez le câble USB.

- ! Vous ne pouvez pas partager la connexion de données de votre téléphone et la carte SD via un câble USB en même temps.

### Pour utiliser votre appareil comme point d'accès Wi-Fi® mobile

- 1 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Plus...** > **Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Tapez sur **Réglages point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Entrez les informations **SSID du réseau**.
- 5 Pour sélectionner un type de sécurité, tapez sur le champ **Sécurité**. Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.
- 7 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.  apparaît dans la barre d'état une fois connecté.
- 8 Pour arrêter le partage de votre connexion de données via Wi-Fi®, décochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

### Pour renommer et sécuriser votre point d'accès mobile

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mobile**.
- 3 Tapez sur **Réglages point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
- 5 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Tapez sur **Enregistrer**.


### Réseaux privés virtuels (VPN)

Utilisez votre téléphone pour vous connecter à des réseaux privés virtuels vous permettant d'accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé depuis un réseau public. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des


entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre téléphone. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, contactez l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

#### Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Tapez sur **+**.
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Saisissez les paramètres de votre VPN.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.

#### Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Appuyez sur **Se connecter**.

#### Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

## Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™


Vous pouvez visualiser ou écouter sur d'autres appareils (TV ou ordinateur, par exemple) du contenu multimédia enregistré sur votre appareil. Pour que le contenu puisse être partagé, ces appareils doivent être DLNA (Digital Living Network Alliance) Certified™ et ils doivent être connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil. Vous pouvez également visualiser ou écouter sur votre appareil du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™.

Après avoir configuré le partage de contenu entre appareils, vous pourrez, par exemple, écouter sur votre appareil des fichiers de musiques stockés sur votre ordinateur ou regarder sur un grand écran TV des photos prises avec l'appareil photo de votre appareil.

## Lire sur votre appareil des fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™


Lorsque vous lisez sur votre appareil des fichiers provenant d'un autre appareil DLNA Certified™, cet autre appareil fait office de serveur. En d'autres termes, il partage son contenu sur un réseau. Le partage de contenu doit être activé sur l'appareil serveur et ce dernier doit autoriser votre appareil à lui accéder. Il doit également être connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.

#### Pour écouter sur votre appareil un morceau de musique partagé


- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **WALKMAN**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 4 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez le morceau de musique que vous voulez écouter. La lecture du morceau démarre automatiquement.



### Pour lire sur votre appareil une vidéo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Films**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 4 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.





### Pour visualiser sur votre appareil une photo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Album** > **Mes albums**. Tous vos albums en ligne disponibles s'affichent ainsi que tous les appareils connectés.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo pour la visualiser.

## Préparer la lecture de contenu de l'appareil sur des appareils DLNA Certified™

Pour pouvoir visionner ou écouter des fichiers multimédia de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™, vous devez d'abord configurer le partage de fichiers sur votre appareil. L'on appelle appareils clients les appareils avec lesquels vous partagez du contenu. Une TV, par exemple, un ordinateur ou une tablette pourront faire office d'appareils clients. Votre appareil joue le rôle d'un serveur multimédia lorsqu'il met du contenu à la disposition d'appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichiers sur votre appareil, vous devez également accorder des autorisations d'accès aux appareils clients. Une fois ces autorisations accordées, ces appareils apparaîtront comme des appareils enregistrés. Les appareils en attente d'autorisations d'accès sont répertoriés comme appareils en attente.




### Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Connectez votre appareil à un réseau **Wi-Fi®**.
  - 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
  - 3 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
  - 4 Pour activer la fonction **Partager les contenus**, faites glisser le curseur. L'icône  apparaît dans la barre d'état. Votre appareil peut maintenant fonctionner comme un serveur média.
  - 5 Connectez votre ordinateur ou d'autres périphériques au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
  - 6 Une notification apparaît dans la barre d'état de votre appareil. Ouvrez la notification et définissez les autorisations d'accès des autres appareils.
- ! Les instructions décrites ci-dessus peuvent différer selon les appareils clients utilisés. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil client. Si le périphérique ne parvient pas à se connecter, vérifiez que votre réseau **Wi-Fi®** fonctionne.
- 💡 Vous pouvez également accéder au menu **Serveur multimédia** sous **Réglages > Connectivité Xperia™ > Réglages du serveur multimédia**. Si vous fermez la vue **Serveur multimédia**, la fonction de partage de fichiers continue de s'exécuter en arrière-plan.

### Pour arrêter de partager des fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Faites glisser le curseur pour désactiver la fonction **Partager les contenus**.




### Pour définir les permissions d'accès pour un appareil en attente d'autorisation

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 4 Sélectionnez un niveau de permission d'accès.

### Pour modifier le nom d'un périphérique enregistré

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un périphérique dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 4 Entrez le nouveau nom du périphérique.

### Pour modifier le niveau d'accès d'un périphérique enregistré

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 4 Tapez sur **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

### Pour savoir comment partager du contenu avec d'autres appareils DLNA Certified™




- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur , puis sur **Serveur multimédia**.
- 3 Tapez sur .


## Lire des fichiers sur un appareil Digital Media Renderer

La technologie DLNA™ vous permet d'envoyer du contenu multimédia enregistré sur votre appareil vers un autre appareil connecté au même réseau **Wi-Fi®**. Cet autre appareil doit être capable de fonctionner comme appareil Digital Media Renderer (DMR), c'est-à-dire comme appareil capable de rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Exemples d'appareils DMR : une TV dotée de la fonction DLNA ou un PC tournant sous Windows® 7 ou plus élevé.




- ! Les paramètres d'activation de Digital Media Renderer sont variables en fonction de l'appareil utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil en question.

### Pour visualiser sur un appareil DMR des photos ou des vidéos de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et qu'il est bien connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Album**.
- 4 Naviguez vers le fichier que vous voulez visualiser et ouvrez-le.
- 5 Tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Throw**.
- 6 Sélectionnez l'appareil DMR avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sélectionnés commencent à s'exécuter dans l'ordre chronologique sur l'appareil que vous sélectionnez.
- 7 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Le fichier cesse de s'exécuter sur l'appareil DMR, mais continue de s'exécuter sur votre appareil.

- 💡 Vous pouvez également partager une vidéo à partir de l'application Films de votre appareil en tapant successivement sur la vidéo et sur .

### Pour écouter sur un appareil DMR un morceau de musique provenant de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et que ce dernier est bien connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **WALKMAN**.
- 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager, puis tapez sur ce morceau.
- 4 Tapez sur  et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sont lus automatiquement sur le périphérique que vous sélectionnez.
- 5 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez votre appareil. Le morceau cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.

## NFC

Near Field Communications (NFC) vous permet de partager des données (vidéo, photo, adresse de page Web, fichier de musique ou contact) avec d'autres appareils. NFC permet également de scanner des tags qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui oblige les appareils partageant des données à être maintenus à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser NFC, vous devez l'avoir activé au préalable, et l'écran de l'appareil doit être actif.

- ! NFC n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

### Pour activer la fonction NFC



- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**
- 3 Cochez la case **NFC**.

### Zone de détection NFC






- ! L'emplacement de la zone de détection NFC n'est pas la même sur tous les appareils. Lorsque vous partagez des données avec un autre appareil à l'aide de NFC, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.


### Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Pour visualiser les contacts, allez sur votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 3 Tapez sur le contact que vous voulez partager.
- 4 Maintenez dos à dos votre appareil et l'appareil récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature du contact apparaît.
- 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact s'affichent sur l'écran de l'appareil récepteur où elles sont également enregistrées.



### Partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les écrans des deux appareils doivent également être actifs tous les deux.
  - 2 Pour ouvrir l'application « WALKMAN™ », tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
  - 3 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
  - 4 Tapez sur le fichier pour l'écouter. Vous pourrez ensuite taper sur  pour mettre le fichier en pause. Le transfert s'effectuera, même si le fichier est en écoute ou en pause.
  - 5 Tenez votre appareil et l'appareil récepteur dos-à-dos afin que la zone de détection NFC d'un appareil touche celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature du morceau apparaît.
  - 6 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
  - 7 Lorsque le transfert sera terminé, le fichier de musique sera immédiatement lu sur l'appareil récepteur. Au même moment, le fichier est enregistré sur l'appareil récepteur.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright.

### Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
  - 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, allez à l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur , puis tapez sur **Album**.
  - 3 Tapez sur la photo ou sur la vidéo que vous voulez partager.
  - 4 Maintenez dos à dos votre appareil et l'appareil récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature de la photo ou de la vidéo apparaît.
  - 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
  - 6 Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo s'affichent sur l'écran de l'appareil récepteur. En même temps, l'élément est enregistré sur l'appareil récepteur.
- 💡 Vous pouvez également utiliser NFC pour partager une vidéo à partir de l'application Films.

### Pour partager une adresse Web à l'aide de NFC avec un autre appareil

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 3 Pour ouvrir le navigateur Web, tapez sur .
- 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 5 Maintenez dos à dos votre appareil et l'appareil récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature de la page Web apparaît.
- 6 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

### Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin. Scanner ces tags vous permet de recevoir des informations supplémentaires, une adresse Web, par exemple, ou un numéro de téléphone.

### Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Tapez sur le contenu du tag pour l'ouvrir.
- 3 Tapez sur le tag pour l'ouvrir.

### Connexion de l'appareil à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, un haut-parleur, par exemple, ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.


- ! Le Wi-Fi® ou Bluetooth™ doivent être activés sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

### Technologie sans fil Bluetooth™

Utilisez la fonction Bluetooth™ pour envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth™ ou connecter des accessoires mains libres. Activez la fonction Bluetooth™ sur votre appareil et créez des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles Bluetooth™ tels que des ordinateurs, des accessoires mains libres, des téléphones et des tablettes. Les connexions Bluetooth™ fonctionnent mieux dans une portée de 10 mètres (33 pieds) sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, il est nécessaire de jumeler manuellement votre appareil avec d'autres périphériques Bluetooth™.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth™ peut varier.

### Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre visible votre appareil

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Pour activer Bluetooth™, tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur **Bluetooth**. Votre appareil apparaît ainsi que la liste des appareils Bluetooth™ disponibles.
- 5 Tapez sur le nom de votre appareil pour le rendre visible des autres appareils Bluetooth™.

### Pour régler le temps pendant lequel votre appareil est visible par d'autres appareils Bluetooth™

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Délai de visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

### Donner un nom à votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est indiqué aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth™ et que votre appareil est défini comme visible.

### Pour donner un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Entrez le nom de votre appareil.
- 6 Tapez sur **Renommer**.

## Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™


Lorsque vous jumelez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth™ ou à un kit mains libres Bluetooth™ pour voiture, et vous en servir pour passer et recevoir des appels.

Lorsque l'appareil a été jumelé avec un périphérique Bluetooth™, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez l'appareil avec un périphérique Bluetooth™, vous aurez peut-être à entrer un code de passe. Votre appareil essaiera automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous à la documentation de votre périphérique Bluetooth™ pour connaître le code de passe qu'il utilise. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth™ jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.


Certains périphériques Bluetooth™, comme la plupart des oreillettes Bluetooth™, doivent être jumelés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.

Vous pouvez jumeler votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth™, mais vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul profil Bluetooth™ à la fois.



### Pour jumeler votre appareil à un autre périphérique Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction et la visibilité Bluetooth™ sont bien activées sur l'appareil Bluetooth™ avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil.
- 2 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**. Tous les périphériques Bluetooth™ s'affichent dans une liste.
- 4 Tapez sur l'appareil Bluetooth™ que vous souhaitez jumeler avec votre appareil.
- 5 Entrez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux périphériques. Votre apprentissage et l'appareil Bluetooth™ sont jumelés à présent.

### Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth™

- 1 Si vous vous connectez à un appareil Bluetooth qui exige que vous jumeliez d'abord votre appareil avant de vous connecter, appliquez la procédure indiquée suivez les étapes demandées pour jumeler votre appareil avec cet autre appareil.
- 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur l'appareil Bluetooth™ auquel vous souhaitez connecter votre appareil.

### Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth®


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur  en regard du nom de l'appareil que vous voulez dissocier.
- 4 Tapez sur **Dissocier**.

## Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth™ (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth™ vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des contacts
- des pages Web



### Pour envoyer des éléments via Bluetooth®

- 1 **Appareil récepteur** : Vérifiez que la fonction Bluetooth® est bien activée et que votre téléphone est visible par les autres appareils Bluetooth®.
- 2 **Appareil émetteur** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler pour trouver cet élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous désirez envoyer, vous devrez, par exemple, appuyez quelques secondes sur l'élément, l'ouvrir l'élément et appuyer sur . Cette méthode d'envoi n'est pas forcément la seule.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Activez Bluetooth®, si cela vous est demandé.
- 6 Saisissez le nom de l'appareil récepteur.
- 7 **Appareil récepteur** : Si cela vous est demandé, acceptez la connexion.
- 8 **Appareil émetteur** : Si cela vous est demandé, confirmez le transfert vers le périphérique récepteur.
- 9 **Appareil récepteur** : Acceptez l'élément entrant.

### Pour recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth™.
- 2 L'appareil émetteur commence à envoyer des données à votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même code de passe sur chaque appareil ou confirmez le code de passe qui vous est suggéré.
- 4 Si vous recevez une notification de fichier entrant, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification pour accepter le transfert de fichiers.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert de fichiers.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification concernée.

### Afficher des fichiers que vous avez reçu via Bluetooth™

- 1 Dans votre **Ecran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

## Connexion de votre appareil à un ordinateur

Connectez votre appareil à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Pour vous connecter plus facilement, utilisez un câble USB ou une connexion sans fil Bluetooth.

Lorsque vous connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, il vous est demandé d'installer l'application PC Companion sur votre ordinateur. L'application PC Companion vous aide à accéder à d'autres applications pour ensuite transférer et organiser les fichiers multimédia, mettre à jour votre appareil, synchroniser son contenu, etc.

- ! Il peut arriver que vous ne puissiez pas transférer du contenu protégé par copyright entre votre appareil et votre ordinateur.

## Transfert et gestion de contenu via un câble USB

Pour transférer et gérer facilement vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil et un ordinateur. Une fois les deux appareils connectés, à l'aide de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez faire glisser du contenu entre l'appareil et l'ordinateur ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD.

Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédia, le mieux est d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.




### Pour transférer du contenu entre votre appareil et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB

- 1 Avec un câble USB, connectez votre appareil à un ordinateur. **Mémoire interne connectée** apparaît dans la barre d'état.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer sur le PC, puis attendez que la mémoire interne de votre appareil apparaisse comme disque externe dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers sélectionnés entre l'appareil et l'ordinateur.

### Pour transférer du contenu via USB entre la mémoire interne et une carte SD

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. **Mémoire interne & carte SD connectées** apparaît dans la barre d'état de l'écran de votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer sur le PC, puis patientez jusqu'à ce que la mémoire interne de votre téléphone et votre carte SD apparaissent comme disques amovibles dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers qui vous intéressent entre la mémoire interne du téléphone et la carte SD.

### Pour transférer directement vers une carte SD présente dans l'appareil à partir de la mémoire interne de ce dernier

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Transfert données vers carte SD**.
- 3 Marquez les fichiers à transférer vers la carte SD.
- 4 Tapez sur **Transférer**.

- 💡 La méthode de transfert direct signifie qu'une connexion à l'ordinateur par câble USB n'est pas nécessaire.

## Transférer des fichiers en mode Transfert multimédia via une connexion Wi-Fi®

À l'aide d'une connexion Wi-Fi®, vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles MTP, par exemple un ordinateur. Avant la connexion, vous devez d'abord jumeler les deux appareils. Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédia, le mieux est d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

- 💡 Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin d'un appareil avec Wi-Fi® activé qui prenne en charge le transfert multimédia, tel qu'un ordinateur équipé de Microsoft® Windows Vista® ou de Windows® 7.


### Pour jumeler votre appareil sans fil avec un ordinateur en utilisant le mode Transfert multimédia

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est bien activé sur votre appareil. Il est normalement activé par défaut.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Une fois que le nom de l'appareil s'affiche à l'écran, cliquez sur *Configuration réseau* et laissez-vous guider par les instructions pour jumeler l'ordinateur.
- 4 Une fois le jumelage effectué, déconnectez le câble USB des deux appareils.

- ! Les instructions ci-dessus fonctionnent uniquement si Windows® 7 est installé sur votre ordinateur et si celui-ci est connecté à un point d'accès Wi-Fi® par un câble réseau.




### Pour connecter des appareils jumelés sans fil en mode Transfert multimédia

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est bien activé sur votre appareil. Il est normalement activé par défaut.
  - 2 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 3 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité USB**.
  - 4 Tapez sur l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter sous **Appareils fiables**.
  - 5 Tapez sur **Connect..**
- ! Vérifiez que la fonction Wi-Fi® est bien activée.

### Pour déconnecter un appareil jumelé sans fil en mode Transfert multimédia

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Tapez sous **Appareils fiables** sur l'appareil jumelé dont vous souhaitez vous déconnecter.
- 4 Tapez sur **Déconnexion**.

### Pour supprimer un jumelage avec un autre appareil

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité USB**.
- 3 Tapez sur l'appareil jumelé à retirer.
- 4 Tapez sur **Oublier**.

## PC Companion

PC Companion est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous aideront à transférer de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre appareil. Vous pouvez également utiliser PC Companion pour mettre à jour votre appareil en vous procurant les logiciels les plus récents. Les fichiers d'installation de PC Companion sont enregistrés sur votre appareil et l'installation sera lancée depuis ce dernier lorsque vous le connecterez à un ordinateur via un câble USB.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet équipé de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

### Pour démarrer PC Companion

- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre ordinateur.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion sur l'ordinateur, puis cliquez sur **Démarrer** pour ouvrir la fonction que vous souhaitez utiliser.

## Duplication d'écran

La duplication d'écran permet d'afficher l'écran de votre appareil sur une télévision ou sur un autre grand écran sans utiliser de câble. La technologie Wi-Fi Direct™ crée une connexion sans fil entre les deux appareils, ce qui vous permet de profiter de vos photos préférées dans le confort de votre cadre habituel. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter via les haut-parleurs de votre TV de la musique provenant de votre téléphone.

- ! Pour que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité, votre TV doit prendre en charge la duplication d'écran basée sur Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Si votre TV ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil.
- ! Lorsqu'on utilise la duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi®.

### Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

- 1 Suivez les instructions du mode d'emploi de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.
  - 2 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
  - 3 Tapez sur **Affichage > Duplication d'écran**.
  - 4 Tapez sur **Mettre en fonct. Duplication écran** et sélectionnez un appareil.
- ! Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

## Scanner des codes-barres avec l'application NeoReader™

### À propos de la numérisation avec l'application NeoReader™

Utilisez votre téléphone comme lecteur de codes barres pour en savoir plus sur les éléments que vous scannez. Par exemple, vous apercevez un manteau dans une publicité de magazine et vous voulez connaître le point de vente le plus proche pour l'acheter. Si la publicité contient un code barres lisible, l'application NeoReader™ utilise ce code pour accéder à du contenu Web mobile, par exemple, une page Web contenant plus d'informations sur le produit ou une carte des points de vente à proximité. NeoReader™ reconnaît la plupart des types standard de codes barres.


### Pour démarrer l'application NeoReader™

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur  **NeoReader™**.

### Pour scanner un code-barres







- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, tenez l'appareil au-dessus du code-barres jusqu'à ce que ce dernier soit entièrement visible dans le viseur.
- 2 L'appareil scannerait automatiquement le code-barres, puis se mettrait à vibrer lorsque le code-barres aura été reconnu.

### Pour saisir un code barres manuellement

- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, tapez sur .
- 2 Entrez les numéros du code-barres dans le champ de texte, puis tapez sur **GO!**.

## Présentation du menu de l'application NeoReader™

Les options de menu suivantes sont disponibles dans l'application NeoReader™ :

- |   |  |
|---|--|
|  | Tapez pour ouvrir d'autres options   |
|  | Entrer manuellement les numéros de code-barres Cette option est utilisable si votre caméra a du mal à lire le code-barres.   |
|  | Afficher la liste des codes-barres précédemment scannés  |
|  | Afficher des informations à propos de l'application NeoReader™. En savoir plus sur les différents types de codes-barres et sur la manière d'utiliser NeoReader™.   |
|  | Sélectionner vos réglages personnels (langue, par exemple, ou pays). Ces informations serviront à personnaliser le contenu du code-barres. Vous pouvez également sélectionner vos préférences d'utilisation de l'application NeoReader™. |
|  | Envoyer un SMS pour inviter un ami à télécharger l'application NeoReader™.   |

## Smart Connect

L'application Smart Connect permet de définir la façon dont doit réagir votre appareil lorsque vous connectez ou déconnectez un accessoire. Vous pouvez également utiliser Smart Connect pour définir une action spécifique ou un groupe d'actions à lancer sur votre appareil à certains moments de la journée.


Par exemple, quand vous connectez votre oreillette ou votre casque, vous pouvez créer un événement afin que les actions suivantes soient lancées sur votre appareil :


- Entre 7h et 9h, quand vous allez travailler, l'application WALKMAN démarre et le navigateur Web ouvre le journal du matin. L'appareil est réglé sur vibreur.
- Sur le trajet de retour du travail, la radio FM s'allume et une application de notes affiche votre liste de courses.

### Pour lancer l'application Smart Connect


- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Smart Connect**.



### Pour créer un événement Smart Connect

- 1 Lancez l'application Smart Connect. Si c'est la première fois que vous ouvrez Smart Connect, tapez sur **OK** pour refermer l'écran d'introduction.
- 2 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur **+**.
- 3 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Créer**.
- 4 Sous **Quand**, ajoutez un accessoire ou un intervalle de temps, ou les deux.
- 5 Sous **Actions à effectuer**, ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise sur votre appareil.
- 6 Sous **À l'arrêt**, ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise lorsque vous déconnectez l'accessoire ou que l'intervalle de temps expire. Si ces deux conditions sont définies, les actions démarrent soit lorsque vous déconnectez l'accessoire, soit lorsque l'intervalle de temps expire.
- 7 Pour enregistrer l'événement, appuyez sur .

-  Pour pouvoir ajouter un accessoire Bluetooth®, vous devez commencer par le jumeler avec votre appareil.

### Pour modifier un événement Connexion intelligente

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente.
- 2 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
- 3 Si l'événement est désactivé, faites glisser le curseur vers la droite.
- 4 Modifiez les réglages comme vous le souhaitez.
- 5 Pour enregistrer l'événement, tapez sur .

-  Pour supprimer une entrée incorrecte, touchez longuement l'entrée, puis tapez sur  > **Supprimer des événements** et tapez sur **Supprimer** pour confirmer.

## Gérer des appareils

Utilisez l'application Connexion intelligente pour gérer un grand nombre d'accessoires intelligents que vous pouvez brancher à votre téléphone, notamment les appareils Badges intelligents, SmartWatch et Smart Wireless Headset pro de Sony. Connexion intelligente télécharge toutes les applications nécessaires et trouve les applications tierces lorsqu'elles sont disponibles. Les appareils connectés auparavant apparaissent dans une liste, ce qui vous permet d'obtenir plus d'informations sur les caractéristiques de chaque appareil.

### Pour jumeler et connecter un accessoire

- 1 Démarrez l'application Connexion intelligente. Si vous ouvrez Connexion intelligente pour la première fois, tapez sur **OK** pour fermer l'écran d'introduction.
- 2 Tapez sur **Appareils**, puis sur **+**.
- 3 Tapez sur **OK** pour démarrer la recherche de périphériques.
- 4 Dans la liste des résultats de la recherche, tapez sur le nom du périphérique que vous souhaitez ajouter.

### Pour régler les paramètres pour un accessoire connecté

- 1 Jumelez et connectez l'accessoire à votre appareil.
- 2 Démarrez l'application Connexion intelligente.
- 3 Tapez sur **Appareils**, puis sur le nom de l'accessoire connecté.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

# Synchroniser des données sur votre appareil

## À propos de la synchronisation des données sur votre appareil

Vous pouvez synchroniser des contacts, des e-mails, des événements de calendrier et d'autres informations avec votre appareil à partir de plusieurs comptes e-mail, services de synchronisation et autres types de comptes, selon les applications installées sur votre appareil. La synchronisation de votre appareil avec d'autres sources d'informations est un moyen facile et pratique de se tenir informé. Vous pouvez synchroniser automatiquement des données en activant la fonction de synchronisation automatique.

## Synchronisation avec les services Google™

Synchronisez votre appareil avec différents services Google™ pour garder vos informations à jour, quel que soit l'appareil depuis lequel vous utilisez votre compte Google™. Par exemple, vous pouvez synchroniser vos contacts, Gmail™ et les données de l'agenda.



### Pour configurer un compte Google™ pour synchronisation

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Google**.
- 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
- 4 Cochez la case **Sauvegarde et restauration** si vous souhaitez sauvegarder des données vers votre compte Google™, puis tapez sur **Suivant**.
- 5 Tapez sur votre nouveau compte Google™, puis sur les éléments que vous souhaitez synchroniser.

### Pour effectuer une synchronisation manuelle avec votre compte Google™

- 1 Depuis l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur l'icône de l'écran Applications .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous voulez synchroniser.
- 4 Appuyez sur la touche Menu  puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

### Pour supprimer un compte Google™


- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez supprimer de la liste des comptes.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 5 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

## Synchronisation de vos emails, calendrier et contacts d'entreprise



À partir de votre appareil, accédez directement à vos emails, à vos rendez-vous et aux contacts de votre entreprise. Visualisez-les et gérez-les aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **Email**, **Calendrier** and **Contacts**.

- ! Pour que vous puissiez accéder à la fonctionnalité décrite ci-dessus, vos informations d'entreprise doivent être stockées sur un serveur Microsoft® Exchange.

### Pour configurer un compte email d'entreprise, un calendrier et des contacts professionnels

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync®**.
- 3 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 4 Tapez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, contactez l'administrateur réseau de votre entreprise.
- 5 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
- 6 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil, les contacts et l'agenda, par exemple.
- 7 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, autoriser votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement du stockage.
- 8 Lorsque la configuration sera terminée, saisissez le nom du compte d'entreprise.

### Pour modifier la configuration de l'email d'entreprise, du calendrier et des contacts

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte professionnel.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

### Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte professionnel

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte professionnel.
- 4 Tapez sur **Fréq. consultation boîte réception** et sélectionnez un intervalle.

### Pour supprimer un compte d'entreprise

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Exchange ActiveSync®**, puis sélectionnez le compte.
- 3 Tapez sur , puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.



## Synchronisation avec Facebook™

Vous disposez de deux modes d'utilisation de Facebook™ sur votre appareil. Vous pouvez utiliser l'application Facebook standard pour accéder à votre compte Facebook en ligne ou vous pouvez choisir de synchroniser votre compte Facebook avec votre téléphone et partager du contenu entre Facebook™ et un grand nombre d'autres applications. Vous pouvez, par exemple, partager de la musique dans l'application « WALKMAN » de votre appareil via Facebook. Pour synchroniser votre appareil avec Facebook, vous devez d'abord configurer un compte « Xperia™ with Facebook ».

### Pour configurer sur votre appareil un compte d'intégration de Xperia™ à Facebook



- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Xperia™ avec Facebook**.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour vous connecter à votre compte Facebook™ ou pour en créer un nouveau.

### Pour synchroniser manuellement un compte d'intégration de Xperia™ à Facebook

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™ avec Facebook**.
- 3 Sélectionnez le compte que vous voulez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

### Pour supprimer un compte d'intégration de Facebook™

! Si vous supprimez un compte d'intégration de Facebook™ de votre téléphone, le compte Facebook associé en ligne ne sera pas supprimé du site et restera toujours accessible depuis un ordinateur.

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™ avec Facebook**.
- 3 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 5 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

# Cartes et emplacements

## Services et sources de localisation

Servez-vous de votre appareil pour rechercher votre localisation. Il y a deux méthodes (ou sources) : les satellites GPS et les réseaux sans fil. Si vous vous contentez d'une géolocalisation approximative et rapide, activez les réseaux sans fil (réseaux Wi-Fi et mobile). Si vous souhaitez obtenir une localisation exacte et que vous avez une vue du ciel dégagée, activez l'option Satellites GPS. Dans les cas où la connexion aux réseaux sans fil est faible, activez les deux options pour être sûr d'être géolocalisé. Ces deux options sont activées par défaut lorsque vous activez les services de localisation.

- ! Sony ne garantit nullement l'exactitude des services de géolocalisation, notamment, mais pas uniquement, les services de navigation.

### Activer les services de localisation

- 1 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
  - 2 Tapez sur **Services de localisation**.
  - 3 Faites glisser le curseur à côté de **Accès à ma position** vers la droite.
  - 4 Tapez deux fois sur **Je suis d'accord** pour confirmer.
- ! Lorsque vous activez les services de localisation, le **Satellites GPS** et le **Service de localisation de Google** (réseaux Wi-Fi et mobiles) s'activent par défaut. Vous pouvez désactiver chaque option manuellement.

### Pour autoriser les applications Google à accéder à votre position

- 1 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
  - 2 Tapez sur **Google > Réglages emplacement**.
  - 3 Faites glisser le curseur à côté de **Accès app. Google à votre empl.** vers la droite.
- ! Vous devez être connecté à votre compte Google™ pour pouvoir utiliser les services de géolocalisation.

## Utilisation du GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS (global positioning system) qui utilise les signaux satellitaires pour calculer votre position. Votre appareil prend également en charge le système GLONASS (Global Navigation Satellite System). Les deux systèmes peuvent se compléter et se remplacer, si nécessaire, pour garantir une géolocalisation précise et une navigation fluide. Lorsque vous activez le GPS, le système GLONASS s'active automatiquement.

- ! Lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles le récepteur GPS et GLONASS doit trouver votre position, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé.


### Pour activer le GPS

- 1 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
  - 2 Tapez sur **Services de localisation**.
  - 3 Faites glisser le curseur à côté de **Accès à ma position** vers la droite.
  - 4 Tapez sur **Je suis d'accord** pour confirmer.
- ! Lorsque vous activez le GPS, le système GLONASS s'active automatiquement.

## Obtenir les meilleurs performances

La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour d'accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS traversent les nuages et le plastique, mais ne

peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.



## Google Maps™

Utilisez Google Maps™ pour identifier votre emplacement actuel, afficher les conditions de circulation et recevoir des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination. Avant de vous déplacer, vous pouvez télécharger et enregistrer des cartes sur votre carte mémoire en vue d'éviter des frais d'itinérance élevés.

- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet. Des frais de connexion Web pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'application Google Maps™ n'est pas commercialisée dans certains marchés, pays et régions.

### Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur
  - 2 Tapez sur **Cartes**.
- ! Si vous souhaitez utiliser Google Maps™, vous devez activer l'une des méthodes de localisation disponibles sous **Réglages** > **Services de localisation**.

### Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, tapez sur puis tapez sur **Aide**.

## Affichage de l'emplacement de vos amis avec Google Latitude™

Rejoignez Google Latitude™ pour visualiser les emplacements de vos amis sur des cartes et partager le vôtre ainsi que d'autres informations avec eux.

## Obtenir des itinéraires

L'application Google Maps™ vous indique des itinéraires pour des trajets en voiture, à pied ou en transports publics. Vous pouvez ajouter sur votre écran Accueil un raccourci vers une destination pour demander rapidement des itinéraires vers cette destination à partir de l'endroit où vous vous trouvez.

Lorsque vous êtes connecté à Internet et que vous visualisez une carte, les données sont transférées vers votre appareil. C'est d'ailleurs une bonne idée que de télécharger des cartes et de les enregistrer sur votre appareil avant de partir en voyage. Cela peut vous éviter des coûts d'itinérance élevés.

- ! Sony ne garantit pas l'exactitude des services d'itinéraires.



## Utiliser l'application de Navigation

Utilisez l'application Navigation de votre appareil pour obtenir les instructions de changement de direction afin de vous rendre à un endroit donné. Les directions sont à la fois annoncées et affichées sur l'écran.

- ! L'application Navigation risque de ne pas être disponible sur tous les marchés.

### Pour démarrer l'application de navigation

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Navigation**.

# Calendrier et réveil

## Calendrier

Votre appareil dispose d'un calendrier vous permettant de gérer votre planning. Si vous disposez d'un compte Google™, vous pouvez également synchroniser l'agenda de l'appareil avec votre agenda Web.






### Pour définir l'affichage du calendrier

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur **Mois**, **Semaine** ou sur **Jour** pour sélectionner une option.

### Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Calendriers**.
- 3 Sélectionnez les calendriers à afficher.



### Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
  - 2 Tapez sur , puis sur **Nouvel événement**.
  - 3 Saisissez le nom, l'heure, le lieu et la description de l'événement.
  - 4 Tapez sur **Plus** et sélectionnez un rappel pour l'événement. Pour ajouter un nouveau rappel pour l'événement, tapez sur .
  - 5 Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre option dans **Fréquence**.
  - 6 Tapez sur **Terminé**.
-  Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son bref pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

### Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement à afficher.

### Pour modifier les réglages du calendrier

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur le réglage que vous souhaitez modifier, puis procédez aux modifications désirées.


## Réveil

Utilisez votre appareil comme réveil et sélectionnez comme signal d'alarme un son enregistré sur votre appareil. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint. Mais elle sonne lorsqu'il est en mode silencieux.


### Pour ouvrir le réveil

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.



### Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur **Ajouter alarme**.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 5 Tapez sur **Terminé**.
- 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 7 Tapez sur **Terminé**.



### Pour modifier une alarme existante

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
  - 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
  - 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
  - 5 Tapez sur **Terminé**.
  - 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
  - 7 Tapez sur **Terminé**.
- ! Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.


### Pour désactiver une alarme

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez désactiver.


### Pour activer une alarme existante

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez activer.


### Pour supprimer une alarme

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Maintenez enfoncée l'alarme que vous voulez supprimer.
- 4 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.


### Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis désélectionnez la case **Réglages de style**.
- 5 Tapez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option.
- 6 Tapez sur **Terminé**, puis sur **Terminé**.


### Pour définir une alarme répétitive

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Appuyez sur **Répéter**.
- 5 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Terminé**.


### Pour définir le nom d'une alarme

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis sur le champ **Texte de l'alarme** et entrez le nom de l'alarme.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis cochez la case **Vibreur**.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

### Pour faire sonner les alarmes lorsque le téléphone est en mode silencieux

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**, puis tapez pour sélectionner une alarme.
- 3 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis cochez la case **Alarme mode silencieux**.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

### Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Reporter - %s min**.

### Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

# Support et maintenance

## Mettre à jour votre appareil

Pour mettre à jour votre appareil en installant la dernière version logicielle, obtenir les dernières améliorations et assurer un niveau de performances optimal.


Vous pouvez utiliser l'application Update Center sur votre appareil pour exécuter une mise à jour sans fil, ou vous pouvez utiliser l'application PC Companion sur un ordinateur pour exécuter une mise à jour via une connexion par câble USB. Si vous procédez à une mise à jour sans fil, vous pouvez utiliser soit un réseau mobile, soit une connexion réseau Wi-Fi®. Avant de procéder à la mise à jour, vérifiez que vous avez bien sauvegardé et enregistré toutes les données stockées sur votre appareil.

- ! Si vous exécutez une mise à jour via l'application Update Center, une connexion de données sera établie et il est possible que l'on vous facture les frais associés à cette connexion. En outre, la disponibilité des mises à jour sur un réseau de téléphonie mobile dépend de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.



## Mettre à jour votre appareil par sans fil

L'application Update Center vous permet de mettre à jour votre appareil par sans fil. Vous pouvez télécharger manuellement les mises à jour de logiciels ou vous pouvez autoriser Update Service à mettre à jour automatiquement votre appareil dès que des téléchargements sont disponibles. Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, une notification apparaît dans la barre d'état chaque fois qu'une mise à jour est disponible.


### Pour télécharger manuellement les mises à jour logicielles à partir d'Update Center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
  - 3 Sélectionnez la mise à jour souhaitée (application ou système d'exploitation) et tapez sur **Télécharger** ou sur **Tt m. à j.** pour télécharger toutes les mises à jour.
- ! Les mises à jour d'application se lancent automatiquement après le téléchargement. Dans le cas de mises à jour du système, attendez que votre appareil redémarre, puis installez manuellement la mise à jour. Les téléchargements de mises à jour sur les réseaux mobiles sont susceptibles d'occasionner des frais de connexion de données.

### Pour activer les mises à jour automatiques de logiciels à l'aide de l'application Update Center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
  - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
  - 4 Cochez la case **Autoriser téléchargements auto.**, puis tapez sur **Je suis d'accord**. Les mises à jour sont automatiquement téléchargées dès qu'elles sont disponibles.
- ! Les téléchargements de mises à jour sur les réseaux mobiles sont susceptibles d'occasionner des frais de connexion de données.

### Pour configurer des mises à jour système

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez une mise à jour système que vous souhaitez installer, puis tapez sur **Installer**.

## Mise à jour de votre appareil avec une connexion par câble USB

Certaines mises à jour ne peuvent être téléchargées par sans fil. Des notifications s'affichent dans la barre d'état pour vous en informer. Pour les télécharger et les

exécuter, vous avez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur sur lequel s'exécute PC Companion. Vous pouvez installer PC Companion sur l'ordinateur à l'aide des fichiers d'installation enregistrés sur votre appareil. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis *PC Companion*.

### Pour télécharger l'application PC Companion à partir de votre appareil

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB.
- 2 À l'invite, suivez les instructions fournies par l'appareil pour lancer l'installation de PC Companion sur l'ordinateur.

💡 PC Companion peut également être téléchargé à partir de *PC Companion*.

### Pour télécharger des mises à jour logicielles avec une connexion par câble USB

- 1 Si besoin, installez l'application PC Companion sur l'ordinateur que vous utilisez.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion. Au bout de quelques instants, PC Companion détecte votre appareil et recherche s'il existe une nouvelle version logicielle pour ce dernier.
- 4 **Appareil** : Lorsque les notifications s'affichent dans la barre d'état, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

### Mettre à jour votre appareil via un ordinateur Apple® Mac®

- 1 Si ce n'est déjà fait, installez l'application Sony™ Bridge for Mac sur l'ordinateur Apple® Mac® que vous utilisez.
- 2 Connectez votre appareil à l'ordinateur Apple® Mac® via un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application Sony™ Bridge for Mac. Au bout de quelques instants, l'application Sony™ Bridge for Mac détectera votre appareil et recherchera un nouveau logiciel.
- 4 **Ordinateur** : Si une mise à jour du logiciel est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

! Vous pouvez télécharger l'application Sony™ Bridge pour Mac depuis *Bridge for mac*.

## Sauvegarde et restauration (application)

L'application Sauvegarde et restauration permet de sauvegarder le contenu de l'appareil vers une carte mémoire ou vers un périphérique de stockage USB. Vous pouvez utiliser ces sauvegardes pour restaurer votre contenu ainsi que certains réglages en cas de perte ou de suppression des données.

### Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés

Utiliser l'application de sauvegarde et restauration pour sauvegarder les types de données suivants :

- Signets
  - Journal des appels
  - Contacts
  - Applications téléchargées depuis Google Play™
  - MMS
  - réglages système (alarmes, volume de la sonnerie et paramètres de langue)
  - SMS
- ! Vous n'avez pas besoin de sauvegarder les fichiers de musique ni les photos ou les vidéos prises avec l'appareil photo et la caméra. Ces fichiers sont automatiquement sauvegardés sur la carte mémoire interne de l'appareil.
- ! Des frais supplémentaires de transmission de données sont susceptibles de s'appliquer lorsque vous restaurez des applications depuis Google Play™.


## Préparer l'utilisation de l'application Sauvegarde et restauration

Avant de sauvegarder le contenu de votre appareil, vous pouvez sélectionner la destination de la sauvegarde et les types de données à sauvegarder.


### Pour sélectionner la destination de la sauvegarde

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Tapez sur la barre sous **Emplacement de stockage des données**.
- 5 Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez sauvegarder le contenu de votre appareil.

### Pour sélectionner les types de données à sauvegarder

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Sélectionnez les types de données que vous voulez sauvegarder.


### Pour sauvegarder du contenu

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**, puis sur **Sauvegarder maintenant**.

## Restaurer du contenu sauvegardé à l'aide de l'application de sauvegarde et de restauration

Lorsque vous restaurez du contenu sauvegardé, vous devez sélectionner la sauvegarde à partir de laquelle effectuer la restauration. Si vous avez sauvegardé plusieurs fois du contenu, vous avez sans doute plusieurs sauvegardes. Après avoir sélectionné la sauvegarde, vous pourrez sélectionner les types de données à restaurer.

### Pour restaurer du contenu à partir d'une sauvegarde

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
  - 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
  - 3 Tapez sur **Restaurer**.
  - 4 Sélectionnez la sauvegarde à partir de laquelle vous voulez restaurer le contenu, puis tapez sur **Restaurer maintenant**.
- ! N'oubliez pas que toutes les modifications effectuées dans vos données et vos réglages après la sauvegarde seront supprimées lors de la restauration.

## Gérer les sauvegardes

Vous pouvez supprimer ou renommer les sauvegardes que vous avez effectuées à l'aide de Sauvegarde et restauration.

### Pour renommer une sauvegarde

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Gérer enreg. de sauvegarde**.
- 4 Sélectionnez la sauvegarde que vous voulez renommer.
- 5 Tapez sur .
- 6 Entrez le nouveau nom et tapez sur **Renommer**.

### Pour supprimer des sauvegardes

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Gérer enreg. de sauvegarde**.
- 4 Sélectionnez la sauvegarde que vous voulez supprimer ou tapez sur ☒ pour supprimer toutes les sauvegardes.
- 5 Tapez sur  > **Supprimer**.

## Réinitialiser votre appareil

Vous pouvez rétablir les paramètres d'origine de votre appareil et supprimer ou non toutes vos données personnelles. Avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous d'avoir sauvegardé toute donnée importante enregistrée sur votre appareil.

### Pour effectuer une réinitialisation

- ! Ne redémarrez pas l'appareil pendant qu'une réinitialisation est en cours. Vous risqueriez de l'endommager définitivement.
- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur ✕.
- 2 Tapez sur **Sauvegarder et réinitialiser** > **Rétablir la configuration d'usine**.
- 3 Pour effacer les données (images et musique, par exemple), qui sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil, marquez la case à cocher **Effacer la mémoire interne**.
- 4 Tapez sur **Réinitialiser le téléphone**.
- 5 Pour confirmer, tapez sur **Tout effacer**.

## Verrouillage et protection de votre appareil


### Numéro IMEI

Chaque appareil possède un numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) unique. Vous devriez conserver une copie de ce numéro. En cas de vol de votre appareil, votre opérateur réseau peut utiliser votre IMEI pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays.

### Pour afficher votre numéro IMEI

- Éteignez votre appareil, puis retirez le couvercle de la batterie et la batterie pour voir votre numéro IMEI.
- Ouvrez le numéroteur de votre téléphone, puis composez le **\*#06#**.

### Pour afficher votre numéro IMEI sur l'appareil

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro **IMEI**.




### Protection de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège uniquement votre abonnement. Votre appareil continuera de fonctionner avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou de la carte SIM est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number, Numéro d'identification personnel). Si vous entrez mal votre code PIN plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devez entrer votre code PUK, puis un nouveau code PIN. Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

### Pour verrouiller une carte SIM

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Bloquer la carte SIM**.
- 3 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

### Pour déverrouiller une carte SIM verrouillée


- 1 Saisissez le code PUK et tapez sur .
  - 2 Saisissez un nouveau code PIN et tapez sur .
  - 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et tapez sur .
- ! Si vous entrez un code PUK erroné un trop grand nombre de fois, la carte SIM se verrouille. Vous devrez alors contacter votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte SIM.



### Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer le verrouillage de la carte SIM/ RUI** > **Modifier PIN carte SIM**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Tapez à nouveau PIN de la carte SIM et tapez **OK**.

### Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM


- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Numéros de contact fixes** > **Modifier le code PIN2**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Confirmez le nouveau PIN2 et tapez sur **OK**.

## Réglage du verrouillage de l'écran

Il y a plusieurs façons de verrouiller l'écran de votre appareil. Vous pouvez, par exemple, utiliser la fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale, qui se sert d'une photo de votre visage pour déverrouiller l'écran. Vous pouvez également définir un motif de déverrouillage, un PIN de verrouillage ou un mot de passe.

Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Pour en savoir plus, consultez le support clients de Sony.

### Pour régler le verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Sélectionnez une option.

### Pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Depuis votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Tapez sur **Déverrouillage facial**, puis suivez les instructions qui s'affichent pour prendre votre visage en photo.
- 3 Lorsque vous avez pris votre visage en photo, tapez sur **Continuer**.
- 4 Sélectionnez une méthode de verrouillage de secours et suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.


! Le déverrouillage par reconnaissance faciale est moins sûr que le verrouillage par motif, PIN ou mot de passe. Il suffit que quelqu'un vous ressemble pour qu'il puisse déverrouiller votre appareil.

💡 Pour des résultats optimaux, prenez-vous en photo dans un environnement d'intérieur bien éclairé mais pas trop brillant, et tenez l'appareil à hauteur de vos yeux.


### Pour déverrouiller l'écran à l'aide du déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Activez l'écran.
  - 2 Regardez votre appareil sous le même angle que celui avec lequel vous avez pris votre photo pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- 💡 Si le déverrouillage par reconnaissance faciale ne parvient pas à vous reconnaître, vous devrez utiliser la méthode de secours que vous avez choisie pour le déverrouillage : motif ou PIN.

### Pour désactiver la fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Dessinez votre motif de déverrouillage ou entrez votre PIN qui vous servent de méthode de secours pour déverrouiller l'écran.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

### Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
- 3 Suivez les instructions sur votre appareil.


### Déverrouiller l'écran en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Activez l'écran.
  - 2 Dessinez le schéma de déverrouillage de votre écran.
- ! Si le schéma de déverrouillage que vous entrez à l'écran est rejeté cinq fois de suite, attendez 30 secondes avant de recommencer.




### Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez votre schéma de déverrouillage de l'écran.
- 4 Tapez sur **Schéma**.
- 5 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur votre appareil.


### Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran Accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez le schéma de déverrouillage de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.




### Pour créer un code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'écran d'accueil, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code PIN numérique.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour mettre le clavier en réduction.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour mettre le clavier en réduction.
- 7 Tapez sur **OK**.


### Pour désactiver le code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre code PIN, puis tapez sur **Continuer**.
- 3 Tapez sur **Faire glisser**.

### Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Entrez un mot de passe.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour mettre le clavier en réduction.
- 4 Tapez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre mot de passe, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour mettre le clavier en réduction.
- 7 Tapez sur **OK**.

### Désactiver le mot de passe de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Ecran d'Accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre mot de passe et tapez sur **Suivant**.
- 3 Tapez sur **Faire glisser**.


## Retrouver votre appareil

Il y a plusieurs manières de retrouver et protéger votre appareil en cas de perte. À l'aide du service Mon Xperia, vous pouvez :

- rechercher votre appareil sur une carte
  - faire émettre une alerte sonore même si l'appareil est en mode silencieux
  - verrouiller l'appareil à distance et y afficher vos coordonnées
  - en dernier recours, effacer à distance les mémoires internes et externes de l'appareil
- Pour pouvoir utiliser le service Mon Xperia, vous devez l'avoir activé sur l'appareil. Une fois que le service est activé, tout ce que vous avez à faire est d'aller sur [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) et de vous identifier avec le compte Google™ que vous avez configuré sur votre appareil.

- ! Le service Mon Xperia n'est pas forcément proposé dans tous les pays/régions.

### Pour activer le service Mon Xperia

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activer**.
- 3 Cochez la case, puis tapez sur **Accepter**.

## Application Assistance

### Pour accéder à l'application d'assistance

- 1 Dans l'écran Application, tapez sur .
- 2 Tapez sur l'élément d'assistance désiré.

## Recycler votre appareil



























Vous avez un vieil appareil quelque part chez vous ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aiderez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégerez l'environnement ! Vous trouverez sur [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com) des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région.

# Référence

## Présentation des icônes de statut et de notification

### Icônes d'état






Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	LTE est disponible
	NFC est activé
	3G disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS en cours
	Envoi et téléchargement de données EDGE en cours
	Envoi et téléchargement de données 3G en cours
	Le mode STAMINA est activé
	Etat de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le GPS est activé
	Le mode Avion est activé
	La fonction Bluetooth® est activée
	La carte SIM n'est pas insérée
	Le micro est coupé
	Le mode haut-parleur est activé
	Mode silencieux
	Mode vibreur
	Une alarme est définie
	Synchronisation en cours
	Problème d'ouverture de session ou de synchronisation
	Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles














! Selon votre fournisseur de services, votre réseau et/ou votre région, certaines fonctions ou services représentés par des icônes de cette liste ne sont pas forcément disponibles.
















### Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Nouveau message email
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouveau message vocal
	Événement du calendrier à venir
	Un morceau est en cours de lecture
	L'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB
	Message d'avertissement
	Message d'erreur
	Appel en absence
	Appel en cours
	Appel en attente
	Appel en cours de transfert
	Mises à jour logicielles disponibles
	Données en cours de téléchargement depuis le serveur
	Données en cours de téléchargement vers le serveur
	Notifications supplémentaires (non affichées)

## Présentation des applications

	L'application Alarme et réveil vous permet de définir plusieurs sortes d'alarmes.
	Le navigateur Web vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web et de gérer des signets, du texte et des images.
	L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs élémentaires.
	L'application Calendrier vous permet d'effectuer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
	La caméra vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.
	L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses e-mail et les autres informations relatives à vos contacts.
	Accédez aux applications que vous avez téléchargées.
	L'application Email permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sur des comptes privés aussi bien que professionnels.
	L'application Facebook vous permet de communiquer sur le réseau social avec des amis, des membres de votre famille et des collègues du monde entier.
	Parcourez et écoutez des stations de radio FM.
	L'application Album vous permet de visualiser et d'utiliser vos photos et vos vidéos.
	L'application Gmail™ vous permet de lire, écrire et organiser des messages e-mail.
	Recherchez des informations sur votre appareil et sur le Web.

-  Affichez votre emplacement actuel, trouvez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps™.
-  Allez sur Google Play™ afin de télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  L'application Messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.
-  L'application Films vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo enregistrés ou téléchargés sur votre appareil. Ou regardez des films présents sur d'autres appareils connectés au même réseau.
-  L'application WALKMAN vous permet d'organiser et écouter de la musique, des livres audio et des podcasts.
-  Affichez les actualités et les prévisions météorologiques.
-  Passez des appels en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la numérotation intelligente.
-  Recherchez des lieux, par exemple, des restaurants et des cafés.
-  L'application Video Unlimited vous permet de Louer et acheter des vidéos.
-  Optimisez les réglages en fonction de vos propres besoins.
-  L'application Hangouts™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.
-  Identifiez les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et sachez de quel artiste est le morceau, de quel album il est tiré, etc.
-  L'application Aide vous permet d'accéder à l'assistance utilisateur sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, accéder à un Guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage et à des trucs et astuces.
-  YouTube™ vous permet de partager et de visionner des vidéos du monde entier.
-  Téléchargez et installez de nouvelles applications et des mises à jour.

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

# Informations importantes

## Brochure Informations importantes

**Avant d'utiliser votre appareil, ne manquez pas de lire la brochure *informations importantes* fournie dans votre appareil ou dans le carton.**

### Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Dans l'**Ecran d'Accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Guide de configuration**.

## Limitations apportées aux services et aux fonctions

- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitations, cela s'applique au numéro GSM d'urgence international, le 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peuvent nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion de données pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

## Informations légales

### Sony C2105/C2104/

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Mobile Communications AB ou sa filiale nationale, sans aucune garantie. Sony Mobile Communications AB peut procéder à tout moment et sans préavis à toute amélioration et toute modification nécessaire à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.

Tous droits réservés.

Votre téléphone mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers. Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité ni les performances des sites Web ni des services proposés par des tiers.

Retirez la batterie pour voir les informations réglementaires telles que la mention CE.

Tout nom de produit ou d'entreprise mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations, visitez [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

# Index

<b>A</b>	
achat	
musique	64, 65
activation	10
Album	81
affichage	84
affichage de photos en ligne	85
diaporama SensMe™	82
Mes albums	84
taille des miniatures	81
Android Market™ – Voir Google Play™	38
Android™	7
Application Assistance	123
Application navigation	112
affichage	
films	88
photos	71
vidéos	88
vidéos enregistrées avec l'appareil photo	77
alarme	114
allumer	10
analyse	
photos	83
appareil	
batterie	13
mettre à jour	117
performances	13
appareil photo	70, 72, 73, 77
affichage de photos	71
affichage de vidéos	77
autoportraits	71
commandes	70
détection de sourire	72
détection de visages	71
écran	70
enregistrer des vidéos	77
fermeture	70
géolocalisation	72
icônes	77
paramètres	72
prendre des photos	70, 71, 72
Présentation de	70
réglages	72, 73, 77
utilisation du flash	71
vidéo	77
zoom	71
appareil photo avant	70
appareil photo secondaire	70
appels	40, 44
déviation	43
en absence	41
interdiction	43
journal	41
mise en attente	42
multiples	42
paramètres	43
refuser	43
transfert	43
urgence	40
applications	
écran	20
présentation	125
réorganiser	22
trier	22
appliquer	
effets spéciaux	84
paramètres avancés	84
audio	61
lecture	60, 61
réglage du volume	60
autoportrait	70
<b>B</b>	
batterie	12
<b>C</b>	
calendrier	114
créer un événement	114
caméra	70, 77
enregistrer des vidéos	77
réglages	77
capture d'écran	20
carte mémoire	
insertion	9
carte SIM	120
exporter les contacts vers	50
importer des contacts depuis	46
Carte SIM	
insertion	9
Cartes	111, 112
cartes de visite	
envoi	49
casque	33
utilisation	34
chargement	12
chat	53
chat vidéo	53
clavier	25
réglages	29
clavier virtuel	25
code PIN	120
comptes	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
conférences	42
Configuration de compte Google™	55
connecter	93
connectivité	93
connexion USB	103
contacts	45
copier	50
envoi	49
favori	49
fusion des informations de contact	48
groupes	49
image	48
importer depuis la carte SIM	46
partage	49
sauvegarder	50
transfert	45, 46
utiliser une photo avec	82
contenu audio	
contenu en rapport	59
contrôle du rétroéclairage à cristaux liquides	31
<b>D</b>	
date	30
des notifications	
panneau	24
paramètre	24
désactivation	10
détection de sourire	72
détection de visages	71
diaporama	82



dire sur Facebook™ que vous aimez un morceau de musique .....	63	<b>H</b>	
Dites sur Facebook™ que vous aimez une photo. .	85	Hangouts™ .....	53
Dites sur Facebook™ que vous aimez une vidéo. .	85	heure	
duplication d'écran .....	105	format .....	30
<b>E</b>		<b>I</b>	
e-mail .....	54	icônes .....	124
écran .....	31	sur l'appareil photo .....	77
fendu .....	15	importer contacts SIM .....	46
garanti .....	15	informations personnelles .....	45
schéma de déverrouillage de l'écran .....	120	Internet	
verre .....	15	navigateur Web .....	92
Écran d'accueil .....	17	réglages .....	34
personnalisation .....	19	itinéraires routiers .....	112
effectuer un zoom		<b>L</b>	
photos .....	81	langue .....	32
égaliseur .....	63	écriture .....	29
email .....	54	Latitude .....	112
plusieurs comptes .....	54	lecture	
emails, calendrier et contacts d'entreprise .....	108	musique .....	60, 61
emplacement .....	72, 111	listes de lecture .....	62
enregistrer des vidéos .....	70	ajouter un morceau de musique .....	62
utilisation de la touche de l'appareil photo .....	77	création .....	62
envoi		lecture de vos pistes .....	62
cartes de visite .....	49	retirer des morceaux de musique .....	62
contacts .....	49	suppression .....	62
envoyer des éléments via Bluetooth™ .....	102	luminosité .....	31
musique .....	62	réglage .....	31
état		<b>M</b>	
barre d' .....	23	maintenance .....	117
éteindre .....	10	maintenance par téléphone .....	117
événements		messagerie instantanée .....	53
calendrier .....	114	messagerie vocale .....	42
extensions .....	17	messages	
<b>F</b>		réglages .....	34
façade arrière		méthode de saisie de texte .....	25
fixer .....	9	mettre à jour votre appareil .....	117
retrait .....	9	MMS (Multimedia Messaging Service)	
Facebook™		réglages .....	34
dire sur Facebook™ que vous aimez un		Mode Avion .....	32
morceau de musique .....	63	mode Silencieux .....	30
synchronisation .....	109	mode STAMINA	
Xperia™ with Facebook .....	109	modification des paramètres .....	14
favoris		Mode Vol – voir mode Avion .....	32
enregistrement de stations .....	68	modification	
retrait des stations .....	68	photos .....	84
fenêtre des applications utilisées récemment .....	21	visages .....	83
film plastique de protection .....	15	Music Unlimited™ .....	64, 66
Films		musique .....	33
effacer les informations concernant une		achat .....	64, 65
vidéo .....	90	Afficheur .....	63
réglages .....	89	afficher les informations de l'artiste .....	64, 66
flash		envoi .....	62
utilisation pour prendre des photos .....	71	lecture .....	60, 61
fond d'écran .....	20	Mes listes de lecture .....	62
utiliser une photo comme .....	83	partage .....	64, 65
fond d'écran animé .....	20	raccourcis .....	61
fond d'écran dynamique .....	20	recherche en utilisant TrackID™ .....	64, 65
<b>G</b>		réglage du volume .....	60
géolocalisation		suppression .....	64, 66
de photos .....	72	télécharger des informations sur la musique .	61
gestion du temps .....	114	transférer vers votre appareil .....	59
Gmail™ .....	54	transférer vers/depuis un ordinateur .....	59
Google Latitude™ .....	112	utiliser un casque .....	34
Google Maps™ .....	112	Visualiseur .....	63
Google Play™ .....	38	Musique amis .....	62
GPS .....	111	<b>N</b>	
guide de configuration .....	10	navigateur Web .....	92

nom	
visages	83
notification	124
sonnerie	31
témoignage	23
volet	23
numéros d'urgence	40
numérotation fixe	44
<b>O</b>	
options de marquage	15
<b>P</b>	
paramètres	
appareil photo	72
appel	43
partage	
musique	64, 65
photos et vidéos	82
Pavé alphanumérique virtuel du téléphone	25, 27
photos	82
affichage	71, 81, 83
affichage sur une carte	85
ajout de la position géographique	72
ajouter un géotag	86
analyse	83
association avec un contact	48
diaporama	82
diaporama SensMe™	82
effectuer un zoom	81
modification	84
partage	82
prendre	70, 71, 72
rognage	84
rotation	83
sélectionner	83
suppression	83
transférer vers/depuis un ordinateur	59
utilisation comme fond d'écran	83
utilisation comme image de contact	82
visionneuse de photos	81
voir le même emplacement	72
prendre des photos	70
autoportraits	71
en tapant	71
utilisation de la détection de visages	71
utilisation de la touche de l'appareil photo	70
utiliser de la détection de sourire	72
utiliser la détection de sourire	72
présélections	
enregistrement de stations	68
retrait des stations	68
PUK	120
<b>R</b>	
radio	67
afficheur	67
changement de station	67
écoute avec les haut-parleurs	68
favoris	68
mono (son)	69
ouverture	67
recherche de stations	68
région de la radio	67
sélectionner une station	67
stéréo (son)	69
Radio FM	
favoris	68
sélectionner une station	67
recevoir des éléments via Bluetooth™	102
recherche	
informations sur une page	65
musique en utilisant TrackID™	64, 65
recommander de la musique	63
recommander des photos ou des vidéos	85
reconnaissance de la voix	29
recycler votre appareil	123
redimensionner	
photos	84
réglage	
niveau de saturation	84
témoignage	84
réglage du volume	60
réglages	
appareil photo	72, 77
caméra	77
Internet	34
messaging	34
MMS	34
réglages rapides	23
utilisation des données	35
réinitialisation	120
réseaux sans fil	111
retrouver votre appareil	123
rognage	
photos	84
rotation	
photos	83
<b>S</b>	
saisie gestuelle	27
saisie vocale	29
sauvegarde	
contacts	118
contenu	118
sauvegarder	
contacts	50
scanner des codes-barres	106
SensMe™ channels	61
service de réponse téléphonique	42
services	11
services de musique	65
Smart Connect	106
son radio	68
sonnerie	114
SOS – Voir les numéros d'urgence	40
statut	124
support	117
suppression	61
morceaux de musique	61
musique	64, 66
photos et vidéos	83
une alarme	114
surround (son)	63
symboles	25
synchronisation	108
avec Microsoft® Exchange	108
contacts, agenda, courriels Google™	108
contacts, agenda, photos Facebook™	109
synchronisation avec Google™	108
Synchronisation Microsoft® Exchange	108
<b>T</b>	
Technologie sans fil Bluetooth™	101
Technologie TrackID™	
achat d'une page	64, 65
affichage des titres	64, 65
afficher les informations de l'artiste	64, 66
partager un morceau de musique	64, 65
Recherche d'informations sur un morceau	64, 65
supprimer une piste	64, 66
utilisation des résultats	65

télécharger	
réglages Internet .....	34
téléphonie – voir appels .....	40
temps de veille	
estimer .....	14
tethering	
avec Xperia Link™ .....	95
Via USB .....	95
thèmes .....	20
touches .....	12
TrackID™ (technologie) .....	65
à l'aide de la radio FM .....	69
ouverture .....	65
trafic de données .....	35
transfert	
contacts .....	45, 46
<b>U</b>	
utilisation de l'égaliseur .....	63
<b>V</b>	
Verr. maj .....	25
verrous	
activation de l'écran .....	10
verrouillage de l'écran .....	10
vibration .....	31, 114
Video Unlimited .....	90
vidéos	
affichage .....	77, 81, 83
défilement rapide vers l'avant ou vers	
l'arrière .....	82
enregistrement .....	77
lecture .....	82
pause .....	82
réglage du volume .....	82
sélectionner .....	83
transférer vers/depuis un ordinateur .....	59, 89
visages	
modification .....	83
nom .....	83
volume	
réglages pour les vidéos .....	82
touche .....	30
<b>W</b>	
WALKMAN (application)	
ajouter des morceaux de musique à des	
listes de lecture .....	62
créer des listes de lecture .....	62
listes de lecture .....	62
réduction .....	60
supprimer des morceaux de musique .....	61
utilisation de l'égaliseur .....	63
Wi-Fi® .....	94
widgets .....	19
redimensionner .....	19
<b>Z</b>	
zoom .....	71